

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Powermid XL, Marmitek

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ.

- 1.Το παρόν προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους και χωρίς υγρασία.Μην το εκθέτετε σε βροχή ή υγρασία.
- 2.Μην εκθέτετε το προϊόν ή τα εξαρτήματά του σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε απευθείας έκθεση του στον ήλιο.
- 3.Η συσκευή απαγορεύεται να ανοιχθεί από οποιονδήποτε εκτός του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
- 4.Σε περίπτωση μη σωστής χρήσης ή άνοιγμα της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό πάυει να ισχύει η εγγύηση. Η εταιρεία Marmitek καθώς και ο εισαγωγέας του προϊόντος δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβες ή ζημιές αν το προϊόν χρησιμοποιείται για χρήση άλλη από αυτήν για την οποία κατασκευάστηκε.
- 5.Συνδέστε την συσκευή στο ρεύμα αφού βεβαιωθείται ότι η τάση του ρεύματός σας είναι ίδια με αυτήν της συσκευής. Μην ανοίγετε τα μέρη της συσκευής ,υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην συνδέετε την συσκευή στο ρεύμα αν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή ο μετασχηματιστής χαλασμένος ,επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς του προϊόντος σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

1 Χ ΔΕΚΤΗ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ , 1 Χ ΠΟΜΠΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ , 2 Χ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ , ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ;

Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριό σας προς το POWERMID XL Receiver(Δέκτη) ,ο δέκτης λαμβάνει το σήμα Υπερύθρων το μετατρέπει σε συχνότητα RF και το αναμεταδίδει στο POWERMID XL Transmitter(πομπός) ο οποίος με την σειρά του την μετατρέπει σε υπέρυθρο σήμα και το στέλνει στη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε πχ.DVD,SATELLITE RECEIVER κλπ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΗ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ (IR RECEIVER)

- A.1.Τοποθετείστε τον Δέκτη(IR Receiver) στο σημείο από το οποίο θέλετε να χειριστείτε τις συσκευές σας.
2. Τοποθετείστε τον Δέκτη(IR Receiver) σε τέτοιο σημείο ώστε το εμπρός μέρος του δέκτη με το λογότυπο Marmitek να βλέπει προς εσάς και το τηλεχειριστήριό σας (έως 6 μέτρα).
- 3.Τοποθετείστε το τροφοδοτικό ρεύματος που συνοδεύει την συσκευή, στο Δέκτη(IR Receiver) και στην συνέχεια στην πρίζα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΜΠΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ (IR TRANSMITTER)

- B.1.Τοποθετείστε τον πομπό υπερύθρων (IR TRANSMITTER) στο σημείο που βρίσκονται οι συσκευές που θέλετε να χειριστείτε .
2. Τοποθετείστε τον Πομπό (IRTransmitter) σε τέτοιο σημείο ώστε το εμπρός μέρος του δέκτη με το λογότυπο Marmitek να βλέπει προς τις συσκευές που θέλετε να χειριστείτε.
- 3.Τοποθετείστε το τροφοδοτικό ρεύματος που συνοδεύει την συσκευή, στον Πομπό(IRTransmitter) και στην συνέχεια στην πρίζα .

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

- Γ.1. Εξαρτάται από τον αριθμό των ορόφων και των τοίχων μέσα από τους οποίους πρέπει να περάσει το σήμα καθώς και από τα υλικά δόμησης αυτών.
- 2.Άλλες συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα μετάδοσης 433MHz ,πχ Ασύρματα ακουστικά, Ασύρματα Ηχεία ,μπορούν να μειώσουν σημαντικά την απόσταση λειτουργίας του POWERMID XL. Το POWERMID XL δεν έχει πρόβλημα με τα ασύρματα τηλέφωνα.

3.Ορισμένοι Δορυφ/κοί Αποκωδ/τές πρέπει να τοποθετηθούν πιο κοντά στο Powermid XL,δοκιμάστε τον Πομπό (IR Transmitter) σε διάφορες θέσεις ώστε να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.Σε μερικές περιπτώσεις ο Δέκτης μπορεί να δέχεται παρεμβολές με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά.

Σε αυτήν την περίπτωση το κόκκινο λαμπάκι θα μένει αναμμένο συνέχεια,έτσι θα πρέπει να μεταφέρετε σε άλλο σημείο τον δέκτη. Οι παρεμβολές μπορεί να οφείλονται σε συσκευές που λειτουργούν στον ίδιο χώρο π.χ. Ασύρματοι Συναγερμοί, λάμπες οικονομίας καθώς και άμμεσο ηλιακό φως.

2.Το Powermid XL δεν λειτουργεί με τηλεχειριστήρια υψηλών συχνοτήτων πχ. B&O.

3.Αν έχετε άλλες ερωτήσεις οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί απευθυνθείτε στον ιστότοπο της εταιρείας

www.marmitek.com.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

Απόσταση Αναμετάδοσης : Έως 100 μέτρα σε ανοιχτό χώρο,έως 25 μέτρα ανάμεσα από ορόφους και τοίχους.

Τροφοδοσία Ρεύματος : 100-240 VAC 50/60 Hz.

Συχνότητα Μετάδοσης : 433.92 MHz.

Διαστάσεις : 75x80x200(με ανυψωμένη την κεραία).

Έυρος Συχνότητας : 30-60 KHz.

Λήψη Υπερύθρων : +/- 6 μέτρα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1. Μάτι Υπερύθρων (κωδ.marmitek .09682), με το αξεσουάρ αυτό μπορείτε να τοποθετείσετε το Powermid XL ,μέσα σε κλειστό χώρο (αεριζόμενο) ώστε να μην φαίνεται .
2. Έξτρα Δέκτης Υπερύθρων(IR Receiver) (κωδ.marmitek 08902/09493),προέκταση χειρισμού και από 2^ο σημείο.
3. Έξτρα Πομπός Υπερύθρων (IR Transmitter)(κωδ.marmitek 08903/09493)
4. Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο έως 10 συσκευές EasyIcon 10RF(κωδ.marmitek 09837)

Το παρόν προϊόν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο Περισυλλογής ηλεκτρονικών προϊόντων.Είναι ευθύνη σας να το απορρίψετε σε συγκεκριμένα σημεία περισυλλογής σε συνεννόηση με την Τοπική αυτοδιοίκηση ή και σε καταστήματα τα οποία διαθέτουν τέτοιους κάδους.

Διατηρείτε καθαρό το περιβάλλον.