



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ruwido digital_2 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης της ruwido. Το καινούριο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το γνήσιο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας, καθώς και το τηλεχειριστήριο για το δορυφορικό δέκτη ή το κουτί DVB-T/ αποκωδικοποιητή της καλωδιακής τηλεόρασης (εφεξής καλούμενο STB). Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις, ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές στο μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.ruwido-consumer.com. Για τυχόν απορίες μπορείτε να απευθύνεστε ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση στη Γραμμή Πληροφοριών ruwido 00800 31133113.

Με τη βοήθεια αυτών των οδηγιών χειρισμού καθώς και με την αντίστοιχη λίστα κωδικών και επωνυμιών μπορείτε να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριό σας ως εξής:

- Με χειροκίνητο προγραμματισμό εισάγοντας έναν τετραψήφιο κωδικό από τη λίστα κωδικών,
- με αυτόματο προγραμματισμό σύμφωνα με τη μάρκα (επωνυμία) εισάγοντας τον τριψήφιο κωδικό από τη λίστα επωνυμιών
- ή με αυτόματη λειτουργία αναζήτησης.

Σας συνιστούμε να ξεκινήσετε με το χειροκίνητο προγραμματισμό.

Με το καινούριο σας τηλεχειριστήριο δεν είναι πλέον αναγκαία η εναλλαγή μεταξύ TV και STB. Το πλήκτρο TV-Standby (Ψ ∞) χρησιμεύει αποκλειστικά για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της συσκευής της τηλεόρασης. Όλες οι άλλες λειτουργίες εκτελούνται μέσω του δορυφορικού δέκτη και του DVB-T/κουτιού (αποκωδικοποιητή) καλωδιακής τηλεόρασης (STB).

Τοποθέτηση και αντικατάσταση των μπαταριών

Το τηλεχειριστήριο digital_2 τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω δύο αλκαλικών μπαταριών 1,5 Volt (AAA/ LR 03). Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με το σημάδι που φαίνεται στη θήκη μπαταριών. Προσέξτε ιδιαίτερα τη σωστή πολικότητα. Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Σημείωση

Το digital_2 διαθέτει μία εσωτερική ενδιάμεση μνήμη, ώστε να παραμένει ο προγραμματισμός ακόμη και μετά την αλλαγή μπαταρίας.

Σας συνιστούμε τη χρήση αποκλειστικά καινούριων μπαταριών. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ παλιές και νέες μπαταρίες μαζί, διότι έτσι επηρεάζεται αρνητικά η αποδοτικότητα του τηλεχειριστηρίου καθώς και η διάρκεια ζωής των μπαταριών.

Γενικές πληροφορίες:

Το digital_2 διαθέτει έναν προστατευτικό μηχανισμό 5 δευτερολέπτων. Σε κάθε βήμα προγραμματισμού πρέπει εντός 5 δευτερολέπτων να πιεστεί ένα πλήκτρο, διαφορετικά το τηλεχειριστήριο επανέρχεται στην κανονική λειτουργία χειρισμού.

Σημείωση

Εάν το σήμα LED αναβοσβήσει δύο φορές για λίγο, επιβεβαιώνεται η εισαγωγή, εάν αναβοσβήσει μία φορά για περισσότερη ώρα υποδεικνύεται διακοπή.

Εάν εισάγετε έναν αριθμό κωδικού λάθος, πιάστε ένα τυχαίο πλήκτρο και περιμένετε μέχρι το σήμα LED να αναβοσβήσει μία φορά αργά. Κατόπιν μπορείτε να συνεχίσετε με την εισαγωγή σύμφωνα με τις οδηγίες.





ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ruwido digital_2 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Περιγραφή λειτουργίας

Σύμβολο	Λειτουργία TV	Λειτουργία STB
o		Σήμα LED
⏻	Ενεργοποίηση σίγασης *)	Ενεργοποίηση σίγασης
volume +	Ένταση ήχου + *)	Ένταση ήχου +
volume -	Ένταση ήχου - *)	Ένταση ήχου -
channel +		Πρόγραμμα +
channel -		Πρόγραμμα -
△		Κέρσορας πάνω
▽		Κέρσορας κάτω
◁		Κέρσορας αριστερά
▷		Κέρσορας δεξιά
ok		OK
epg		Ηλεκτρονικό πρόγραμμα τηλεόρασης
info		Πληροφορίες
menu		Μενού
av	AV	
≡ text		Videotext
exit		Exit
⏻ tv	TV Standby (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)	
⏻ stb		STB Standby (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)

*) μόνο εάν επιθυμείτε την λειτουργία «Χειρισμός της λειτουργίας έντασης ήχου στη συσκευή TV». Ως εργοστασιακή ρύθμιση, αυτές οι λειτουργίες εκτελούνται στο δορυφορικό δέκτη και στο DVB-T/κουτί (αποκωδικοποιητή) της καλωδιακής τηλεόρασης (STB).

Χειροκίνητος προγραμματισμός του τηλεοπτικού δέκτη

- 1) Ενεργοποιήστε τη συσκευή της τηλεόρασης.
- 2) Βρείτε τη μάρκα της συσκευής τηλεόρασης στη λίστα κωδικών στην ένδειξη «TV». Για κάθε μάρκα εμφανίζονται ένας ή περισσότεροι τετραψήφιοι αριθμητικοί κωδικοί.

Σημείωση  Στην ιστοσελίδα μας www.ruwido-consumer.com μπορείτε να εισάγετε απευθείας τον αριθμό μοντέλου της τηλεόρασής σας, στην Αναζήτηση κωδικού (Codesuche) στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (Support-Bereich), προκειμένου να βρείτε τον κατάλληλο κωδικό. Έτσι, δεν χρειάζεται να δοκιμάσετε περισσότερους κωδικούς.

- 3) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV-Standby (⏻) μέχρι το σήμα LED (o) να αναβοσβήσει δύο φορές.
- 4) Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον πρώτο τετραψήφιο κωδικό από τη λίστα κωδικών για την μάρκα που έχετε επιλέξει. Το σήμα LED (o) αναβοσβήνει δύο φορές, υποδεικνύοντας ότι ο κωδικός έγινε δεκτός.





ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ruwido digital_2 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

- 5) Ελέγξτε την ικανότητα λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου σας με το πλήκτρο TV-Standby (⏻) και το πλήκτρο AV (↻).
- 6) Εάν η συσκευή τηλεόρασης δεν αντιδρά ή αντιδρά εν μέρει στις εντολές πλήκτρων, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 χρησιμοποιώντας τον επόμενο κωδικό από τη λίστα κωδικών.
- 7) Εάν η συσκευή τηλεόρασης αντιδρά κανονικά σε όλες τις λειτουργίες, το digital_2 έχει προγραμματιστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούμε σημειώστε τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε για να μπορείτε να τον ξαναχρησιμοποιήσετε.

Χειροκίνητος προγραμματισμός του δορυφορικού δέκτη και του DVB-T/κουτιού (αποκωδικοποιητή) της καλωδιακής τηλεόρασης (STB)

- 1) Ενεργοποιήστε το δορυφορικό δέκτη ή το DVB-T/κουτί (αποκωδικοποιητή) της καλωδιακής τηλεόρασης (STB) και τη συσκευή της τηλεόρασης.
- 2) Βρείτε τη μάρκα της συσκευής στη λίστα κωδικών στην ένδειξη «STB». Για κάθε μάρκα εμφανίζεται ένας ή περισσότεροι τετραψήφιοι αριθμητικοί κωδικοί.
Σημείωση  Στην ιστοσελίδα μας www.ruwido-consumer.com μπορείτε να εισάγετε απευθείας τον αριθμό μοντέλου της τηλεόρασής σας, στην Αναζήτηση κωδικού (Codesuche) στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (Support-Bereich), προκειμένου να βρείτε τον κατάλληλο κωδικό. Έτσι, δεν χρειάζεται να δοκιμάσετε περισσότερους κωδικούς.
- 3) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο STB-Standby (⏻) μέχρι η το σήμα LED (ο) να αναβοσβήσει δύο φορές.
- 4) Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον πρώτο τετραψήφιο κωδικό από τη λίστα κωδικών για την μάρκα που έχετε επιλέξει. Το σήμα LED (ο) αναβοσβήνει δύο φορές, υποδεικνύοντας ότι ο κωδικός έγινε δεκτός.
- 5) Ελέγξτε τώρα αν λειτουργούν τα μεμονωμένα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, ξεκινώντας με το πλήκτρο STB-Standby (⏻) τα πλήκτρα έντασης ήχου (volume ) , συνεχίστε με τα πλήκτρα 1 έως 21 (σύμφωνα με τον πίνακα περιγραφής λειτουργίας). Το πλήκτρο AV (↻) και το πλήκτρο TV-Standby (⏻) δεν ελέγχονται.
- 6) Εάν η συσκευή δεν αντιδρά ή αντιδρά εν μέρει στις εντολές πλήκτρων, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 χρησιμοποιώντας τον επόμενο κωδικό από τη λίστα κωδικών.
- 7) Εάν η συσκευή αντιδρά κανονικά σε όλες τις λειτουργίες, το digital_2 έχει προγραμματιστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούμε σημειώστε τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε για να μπορείτε να τον ξαναχρησιμοποιήσετε.

Οι κωδικοί προγραμματισμού που χρησιμοποιήσα:

TV	STB





ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ruwido digital_2 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Αυτόματος προγραμματισμός του τηλεοπτικού δέκτη σύμφωνα με τη μάρκα (επωνυμία)

Εναλλακτικά ή σε περίπτωση που ο χειροκίνητος προγραμματισμός δε βρίσκει το σωστό κωδικό για τη συσκευή τηλεόρασης, μπορείτε να εφαρμόσετε την αυτόματη λειτουργία αναζήτησης μάρκας (επωνυμίας) για τον προγραμματισμό.

- 1) Ενεργοποιήστε τη συσκευή της τηλεόρασης.
- 2) Βρείτε τη μάρκα της συσκευής τηλεόρασης στη λίστα επωνυμιών στο παράρτημα αυτών των οδηγιών. Για κάθε μάρκα υπάρχει ένας τριψήφιος κωδικός επωνυμίας.
- 3) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV-Standby (Ψ ) μέχρι το σήμα LED (ο) να αναβοσβήσει δύο φορές.
- 4) Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **1 0 0 3**. Το σήμα LED (ο) αναβοσβήνει δύο φορές, για να επιβεβαιώσει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αναζήτησης.
- 5) Εισάγετε με τα πλήκτρα ψηφίων τον τριψήφιο κωδικό επωνυμίας της μάρκας που επιλέξατε από τη λίστα επωνυμιών. Το σήμα LED (ο) αναβοσβήνει δύο φορές, υποδεικνύοντας ότι ο κωδικός έγινε δεκτός.
- 6) Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV-Standby (Ψ ) του digital_2 μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή TV. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
- 7) Εφόσον έχει απενεργοποιηθεί η συσκευή, πιέστε για επιβεβαίωση του προγραμματισμού το πλήκτρο OK (**ok**) μέχρι το σήμα LED (ο) να αναβοσβήσει δύο φορές.
- 8) Ελέγξτε την ικανότητα λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου σας με το πλήκτρο TV-Standby (Ψ ) και το πλήκτρο AV (). Εάν η συσκευή τηλεόρασης αντιδρά κανονικά σε όλες τις λειτουργίες, το digital_2 έχει προγραμματιστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση : Είναι δυνατό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης να βρει το τηλεχειριστήριο digital_2 αρκετούς κωδικούς, στους οποίους αποκρίνεται η συσκευή τηλεόρασης, ωστόσο να μη λειτουργούν όλα τα πλήκτρα σε κάθε κωδικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου τη λειτουργία αναζήτησης (βήματα 3 έως 9), μέχρι να βρείτε τον καλύτερο κωδικό. Μια νέα εκκίνηση της λειτουργίας αναζήτησης ξεκινά από τον προγραμματισμό που αποθηκεύτηκε τελευταία.

Αυτόματος προγραμματισμός του δορυφορικού δέκτη και του DVB-T/κουτιού (αποκωδικοποιητή) της καλωδιακής τηλεόρασης (STB) σύμφωνα με τη μάρκα (επωνυμία)

Εναλλακτικά ή σε περίπτωση που ο χειροκίνητος προγραμματισμός δε βρίσκει το σωστό κωδικό για τη συσκευή σας, μπορείτε να εφαρμόσετε την αυτόματη λειτουργία αναζήτησης μάρκας (επωνυμίας) για τον προγραμματισμό.

- 1) Ενεργοποιήστε το δορυφορικό δέκτη και το DVB-T/κουτί (αποκωδικοποιητή) της καλωδιακής τηλεόρασης (STB) και τη συσκευή τηλεόρασης.
- 2) Βρείτε τη μάρκα (επωνυμία) της συσκευής σας στη λίστα επωνυμιών στο παράρτημα αυτών των οδηγιών. Για κάθε μάρκα υπάρχει ένας τριψήφιος κωδικός επωνυμίας.
- 3) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο STB-Standby (Ψ ) μέχρι το σήμα LED (ο) να αναβοσβήσει δύο φορές.
- 4) Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **3 0 0 3**. Το σήμα LED (ο) αναβοσβήνει δύο φορές, για να επιβεβαιώσει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αναζήτησης.





ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ruwido digital_2 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

- Εισάγετε με τα πλήκτρα ψηφίων τον τριψήφιο κωδικό επωνυμίας της μάρκας που επιλέξατε από τη λίστα επωνυμιών. Το σήμα LED (ο) αναβοσβήνει δύο φορές, υποδεικνύοντας ότι ο κωδικός έγινε δεκτός.
- Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Standby (⏻) του digital_2 μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
- Εφόσον έχει απενεργοποιηθεί η συσκευή, πιάστε για επιβεβαίωση του προγραμματισμού το πλήκτρο OK (**ok**) μέχρι το σήμα LED (ο) να αναβοσβήσει δύο φορές.
- Ελέγξτε τώρα αν λειτουργούν τα μεμονωμένα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου σωστά, ξεκινώντας με το πλήκτρο STB- Standby (⏻), πλήκτρα έντασης ήχου (volume $\pm$), συνεχίστε με τα πλήκτρα 1 έως 21 (σύμφωνα με τον πίνακα περιγραφής λειτουργίας). Το πλήκτρο AV ($\ast$) και το πλήκτρο TV-Standby (⏻) δεν ελέγχονται.
- Εάν η συσκευή αντιδρά κανονικά σε όλες τις λειτουργίες, το digital_2 έχει προγραμματιστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση : Είναι δυνατό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης να βρει το τηλεχειριστήριο digital_2 αρκετούς κωδικούς, στους οποίους αποκρίνεται η συσκευή, ωστόσο να μη λειτουργούν όλα τα πλήκτρα σε κάθε κωδικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου τη λειτουργία αναζήτησης (βήματα 3 έως 9), μέχρι να βρείτε τον καλύτερο κωδικό. Μια νέα εκκίνηση της λειτουργίας αναζήτησης ξεκινά από τον προγραμματισμό που αποθηκεύτηκε τελευταία.

Αυτόματη λειτουργία αναζήτησης της τηλεόρασης

Εναλλακτικά ή σε περίπτωση που ούτε στο χειροκίνητο προγραμματισμό ούτε στον αυτόματο προγραμματισμό σύμφωνα με τη μάρκα δε βρεθεί ο σωστός κωδικός για τη συσκευή τηλεόρασης, μπορείτε να εφαρμόσετε την αυτόματη λειτουργία αναζήτησης.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή της τηλεόρασης.
- Πιάστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV-Standby (⏻) μέχρι το σήμα LED (ο) να αναβοσβήσει δύο φορές. Εάν πιάσετε για πολύ λίγο το πλήκτρο, είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί η συσκευή τηλεόρασης. Σε αυτή την περίπτωση ξεκινήστε εκ νέου τον προγραμματισμό με την ενεργοποίηση της συσκευής τηλεόρασης.
- Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **1 0 0 1**. Το σήμα LED (ο) αναβοσβήνει δύο φορές, για να επιβεβαιώσει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αναζήτησης.
- Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Standby (⏻) του digital_2 μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή TV. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
- Εφόσον έχει απενεργοποιηθεί η συσκευή, πιάστε για επιβεβαίωση του προγραμματισμού το πλήκτρο OK (**ok**) μέχρι το σήμα LED (ο) να αναβοσβήσει δύο φορές.
- Ελέγξτε την ικανότητα λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου σας με το πλήκτρο TV-Standby (⏻) και το πλήκτρο AV ($\ast$). Εάν η συσκευή τηλεόρασης αντιδρά κανονικά σε όλες τις λειτουργίες, το digital_2 έχει προγραμματιστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση : Είναι δυνατό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης να βρει το τηλεχειριστήριο digital_2 αρκετούς κωδικούς, στους οποίους αποκρίνεται η συσκευή τηλεόρασης, ωστόσο να μη λειτουργούν όλα τα πλήκτρα σε κάθε κωδικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου τη λειτουργία αναζήτησης (βήματα 2 έως 7), μέχρι να βρείτε τον καλύτερο κωδικό. Μια νέα εκκίνηση της λειτουργίας αναζήτησης ξεκινά από τον προγραμματισμό που αποθηκεύτηκε τελευταία.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ruwido digital_2 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Αυτόματη λειτουργία αναζήτησης του δορυφορικού δέκτη και του DVB-T/κουτιού (αποκωδικοποιητή) της καλωδιακής τηλεόρασης (STB)

Εναλλακτικά ή σε περίπτωση που ούτε στο χειροκίνητο προγραμματισμό ούτε στον αυτόματο προγραμματισμό σύμφωνα με τη μάρκα δε βρεθεί ο σωστός κωδικός για τη συσκευή σας, μπορείτε να εφαρμόσετε την αυτόματη λειτουργία αναζήτησης.

- 1) Ενεργοποιήστε τη συσκευή τηλεόρασης καθώς και το δορυφορικό δέκτη και το DVB-T/κουτί (αποκωδικοποιητή) της καλωδιακής τηλεόρασης (STB).
- 2) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο STB-Standby (⏻) μέχρι το σήμα LED (ο) να αναβοσβήνει δύο φορές.
- 3) Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **3 0 0 1**. Το σήμα LED (ο) αναβοσβήνει δύο φορές, για να επιβεβαιώσει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αναζήτησης.
- 4) Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο STB-Standby (⏻) του digital_2 μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
- 5) Εφόσον έχει απενεργοποιηθεί η συσκευή, πιέστε για επιβεβαίωση του προγραμματισμού το πλήκτρο OK (**ok**) μέχρι το σήμα LED (ο) να αναβοσβήνει δύο φορές.
- 6) Ελέγξτε τώρα αν λειτουργούν τα μεμονωμένα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, ξεκινώντας με το πλήκτρο STB-Standby (⏻), πλήκτρα έντασης ήχου (volume **—** / **+**), συνεχίστε με τα πλήκτρα 1 έως 21 (σύμφωνα με τον πίνακα περιγραφής λειτουργίας). Το πλήκτρο AV (**av**) και το πλήκτρο TV-Standby (⏻) δεν ελέγχονται.
- 7) Εάν η συσκευή αντιδρά κανονικά σε όλες τις λειτουργίες, το digital_2 έχει προγραμματιστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση : Είναι δυνατό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης να βρει το τηλεχειριστήριο digital_2 αρκετούς κωδικούς, στους οποίους αποκρίνεται η συσκευή, ωστόσο να μη λειτουργούν όλα τα πλήκτρα σε κάθε κωδικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου τη λειτουργία αναζήτησης (βήματα 2 έως 7), μέχρι να βρείτε τον καλύτερο κωδικό. Μια νέα εκκίνηση της λειτουργίας αναζήτησης ξεκινά από τον προγραμματισμό που αποθηκεύτηκε τελευταία.

Ανάγνωση κωδικού

Η ανάγνωση κωδικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε τους κωδικούς που έχετε βρει στη διαδικασία αναζήτησης, έτσι ώστε να τους σημειώσετε:

- 1) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV-Standby (⏻) ή το πλήκτρο STB-Standby (⏻), μέχρι το σήμα LED (ο) να αναβοσβήνει δύο φορές.
- 2) Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **0 0 0 2**. Το σήμα LED (ο) αναβοσβήνει εκ νέου δύο φορές.
- 3) Πιέστε **1** και μετρήστε πόσο συχνά αναβοσβήνει το σήμα LED. Αυτό είναι το πρώτο ψηφίο.
- 4) Πιέστε **2** και μετρήστε πόσο συχνά αναβοσβήνει το σήμα LED. Αυτό είναι το δεύτερο ψηφίο.
- 5) Πιέστε **3** και μετρήστε πόσο συχνά αναβοσβήνει το σήμα LED. Αυτό είναι το τρίτο ψηφίο.
- 6) Πιέστε **4** και μετρήστε πόσο συχνά αναβοσβήνει το σήμα LED. Αυτό είναι το τέταρτο ψηφίο.

Σημείωση : Στο ψηφίο 0 το σήμα LED δεν αναβοσβήνει. Τα βήματα 3 έως 6 μπορούν να εκτελεστούν σε τυχαία σειρά και όσο συχνά επιθυμείτε.





ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ruwido digital_2 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Χειρισμός της λειτουργίας έντασης ήχου της TV ή του δορυφορικού δέκτη και του DVB-T/κουτιού (αποκωδικοποιητή) της καλωδιακής τηλεόρασης (STB)

Από το εργοστάσιο, ο χειρισμός της έντασης ήχου και της ενεργοποίησης σίγασης πραγματοποιείται στο δορυφορικό δέκτη ή στο DVB-T/κουτί (αποκωδικοποιητή) της καλωδιακής τηλεόρασης (STB).

Εάν επιθυμείτε το χειρισμό αυτών των λειτουργιών στη συσκευή TV, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.

- 1) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV-Standby (⏻) μέχρι το σήμα LED (ο) να αναβοσβήσει δύο φορές.
- 2) Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **0 0 0 4**. Το σήμα LED αναβοσβήνει εκ νέου δύο φορές.

Εάν επιθυμείτε το χειρισμό των λειτουργιών έντασης ήχου ξανά από το δορυφορικό δέκτη και το DVB-T/κουτί (αποκωδικοποιητή) της καλωδιακής τηλεόρασης (STB), εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.

- 1) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV-Standby (⏻) μέχρι το σήμα LED (ο) να αναβοσβήσει δύο φορές.
- 2) Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **0 0 0 5**. Το σήμα LED αναβοσβήνει εκ νέου δύο φορές.

Κλειδωμα πλήκτρων

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε μεμονωμένες μη αναγκαίες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου digital_2.

- 1) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο STB-Standby (⏻^{stb}) μέχρι το σήμα LED (ο) να αναβοσβήσει δύο φορές.
- 2) Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **0 0 0 6**. Το σήμα LED αναβοσβήνει εκ νέου δύο φορές.
- 3) Πιέστε διαδοχικά όλα τα πλήκτρα, τη λειτουργία των οποίων επιθυμείτε να κλειδώσετε.
- 4) Για την αποθήκευση πιέστε το πλήκτρο STB-Standby (⏻^{stb}).

Σημείωση  Δεν είναι δυνατό το κλειδωμα των αριθμών καθώς και του πλήκτρου Standby (⏻).





ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ruwido digital_2 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Κλειδωμα κωδικού

Προκειμένου να αποφευχθεί ένας κατά λάθος προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου digital_2, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλειδωμα κωδικού.

- 1) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV-Standby (⏻) μέχρι το σήμα LED (ο) να αναβοσβήνει δύο φορές.
- 2) Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **0 0 0 7**. Το σήμα LED αναβοσβήνει εκ νέου δύο φορές.
- 3) Το τηλεχειριστήριο έχει κλειδώσει τώρα έναντι αλλαγής προγραμματισμού

Σημείωση : Αναγνωρίζετε το ενεργοποιημένο κλειδωμα κωδικού από το ότι η LED σήματος (ο) του τηλεχειριστηρίου digital_2 κατά την προσπάθεια προγραμματισμού αναβοσβήνει μία φορά για αρκετή ώρα και όχι δύο φορές για λίγο.

Σημείωση : Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3, εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε πάλι το κλειδωμα κωδικού.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Για το τηλεχειριστήριό σας έχετε εγγύηση δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς.

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης, επικοινωνήστε απευθείας με τον εμπορικό συνεργάτη.



Συμβολή για την προστασία του περιβάλλοντος:

Μετά από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΕ στο εθνικό νομικό σύστημα, ισχύουν τα εξής: Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Οι καταναλωτές υποχρεώνονται από το νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μετά το πέρας της λειτουργίας τους στα δημόσια σημεία που έχουν δημιουργηθεί για την συλλογή τους ή στο σημείο αγοράς τους. Οι λεπτομέρειες - σχετικά με την εφαρμόσιμη οδηγία καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας. Το σύμβολο αυτό που απεικονίζεται, είτε πάνω στο προϊόν, είτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος, είτε στη συσκευασία του, δείχνει ότι το προϊόν υπόκειται σε αυτούς τους κανονισμούς. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίησης τα υλικά ή χρησιμοποιώντας με άλλους τρόπους τις παλιές συσκευές, συμβάλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντός μας.



onetrade
import - export

