



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ruwido m_8 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Σας συγχαιρούμε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας και το τηλεχειριστήριο του δορυφορικού δέκτη σας ή DVB-T / cable box (αναφέρεται παρακάτω ως STB) καθώς και εκείνου του Bluray σας ή DVD player / recorder. Επιπλέον, με το m_8 θα μπορείτε επίσης να λειτουργείτε τον εξοπλισμό του ήχου σας, όπως CD player (CD), κασετόφωνο (TAPE), το ραδιόφωνο ή τον δέκτη (TUNER) ή έναν ενισχυτή (AMP)..

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μεταγενέστερη ημερομηνία. Περισσότερες πληροφορίες και πρόσθετες οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ruwido-consumer.com. Εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες μπορείτε να μας καλέσετε στη γραμμή πληροφοριών RUWIDO 00800 31133113 οποιαδήποτε στιγμή.

Μπορείτε να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριό σας χρησιμοποιώντας τις οδηγίες λειτουργίας και το σχετικό κωδικό και την λίστα με τις μάρκες, με τους ακόλουθους τρόπους:

- α) με χειροκίνητο προγραμματισμό, εισάγοντας έναν τετραψήφιο κωδικό από τη λίστα κωδικών,
 - β) με αυτόματο προγραμματισμό, ανάλογα με τη μάρκα, εισάγοντας τον τριψήφιο κωδικό από τη λίστα με τις μάρκες
 - γ) με μια αυτόματη αναζήτηση
 - δ) ή με προγραμματισμό μέσω των κωδικών του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου
- Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε χρησιμοποιώντας την μέθοδο του χειροκίνητου προγραμματισμού (α).

Τοποθέτηση και αντικατάσταση των μπαταριών

Το m_8 τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από δύο 3-Volt μπαταρίες λιθίου (CR 2032). Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις στην υποδοχή μπαταριών. Παρακαλούμε να προσέχετε ιδιαίτερα τη σωστή πολικότητα. Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Σημείωση :

Το m_8 έχει μία εσωτερική μνήμη για να διασφαλίσει ότι ο προγραμματισμός διατηρείται μετά την αντικατάσταση των μπαταριών.

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντα καινούριες μπαταρίες. Ποτέ μη συνδυάζεται παλιές και νέες μπαταρίες, επειδή η απόδοση του τηλεχειριστηρίου σας και η διάρκεια ζωής των μπαταριών θα επηρεαστούν αρνητικά.

Γενικές πληροφορίες

Το m_8 είναι εξοπλισμένο με ένα μηχανισμό προστασίας 5 δευτερολέπτων. Κατά τον προγραμματισμό, θα πρέπει να πατήσετε ένα κουμπί εντός 5 δευτερολέπτων, αλλιώς το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στο κανονικό τρόπο λειτουργίας του.

Σημείωση :

Εάν το σήμα LED αναβοσβήσει δύο φορές για λίγο, επιβεβαιώνεται η εισαγωγή, εάν αναβοσβήσει μία φορά για περισσότερη ώρα υποδεικνύεται διακοπή.

Εάν εισάγετε έναν αριθμό κωδικού λάθος, πιέστε ένα τυχαίο πλήκτρο και περιμένετε μέχρι το σήμα LED να αναβοσβήσει μία φορά για περισσότερη ώρα. Κατόπιν μπορείτε να συνεχίσετε με την εισαγωγή σύμφωνα με τις οδηγίες.

Περιγραφή λειτουργίας

Εικονίδιο	Λειτουργία TV	Λειτουργία STB	Λειτουργία DVD	Λειτουργία CD	Λειτουργία TAPE	Λειτουργία TUNER	Λειτουργία AMP
shift	Καμία λειτουργία	Καμία λειτουργία	Καμία λειτουργία				
	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση, Standby	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση, Standby	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση, Standby	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση, Standby	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση, Standby	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση, Standby	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση, Standby
	Σήμα LED	Σήμα LED	Σήμα LED	Σήμα LED	Σήμα LED	Σήμα LED	Σήμα LED
AV	AV	AV	AV				
fav	Λίστα με τα αγαπημένα	Λίστα με τα αγαπημένα					
epg	Ηλεκτρονικό πρόγραμμα τηλεόρασης	Ηλεκτρονικό πρόγραμμα τηλεόρασης					
info	Πληροφορίες	Πληροφορίες	Επίδειξη				
	Κέρσορας πάνω	Κέρσορας πάνω	Κέρσορας πάνω				

	Κέρσορας κάτω	Κέρσορας κάτω	Κέρσορας κάτω				
	Κέρσορας αριστερά	Κέρσορας αριστερά	Κέρσορας αριστερά				
	Κέρσορας δεξιά	Κέρσορας δεξιά	Κέρσορας δεξιά				
ok	OK	OK	OK				
a/d	Εναλλαγή μεταξύ του αναλογικού και ψηφιακού δέκτη		Audio				
exit	Exit	Exit	Επιστροφή				
opt	Opt	Opt	Εγκατάσταση				
tv	Μετάβαση στη λειτουργία TV (Τηλεόραση)						
stb	Μετάβαση στη λειτουργία STB (Δορυφορικός δέκτης ή DVB-T/ cable box)						
dvd	Μετάβαση στη λειτουργία DVD (DVD / Bluray player ή recorder)						
aux	Μετάβαση στη λειτουργία AUX (οποιαδήποτε τηλεόραση, STB, DVD ή άλλη συσκευή)						
vol ▲	Ένταση ήχου +	Ένταση ήχου +	Ένταση ήχου +	Ένταση ήχου +	Ένταση ήχου +	Ένταση ήχου +	Ένταση ήχου +
	Ενεργοποίηση σίγασης	Ενεργοποίηση σίγασης	Ενεργοποίηση σίγασης	Ενεργοποίηση σίγασης	Ενεργοποίηση σίγασης	Ενεργοποίηση σίγασης	Ενεργοποίηση σίγασης
prog ▲	Πρόγραμμα +	Πρόγραμμα +	Πρόγραμμα +			Πρόγραμμα +	
vol ▼	Ένταση ήχου –	Ένταση ήχου –	Ένταση ήχου –	Ένταση ήχου –	Ένταση ήχου –	Ένταση ήχου –	Ένταση ήχου –
menu	Μενού	Μενού	Μενού				
prog ▼	Πρόγραμμα –	Πρόγραμμα –	Πρόγραμμα –			Πρόγραμμα –	
	Ενεργοποιήστε το κείμενο βίντεο	Ενεργοποιήστε το κείμενο βίντεο	Υπότιτλοι				
	Απενεργοποιήστε το κείμενο βίντεο						
	16:9 Μορφή απεικόνισης						
		Εγγραφή	Εγγραφή		Εγγραφή		Μετάβαση σε είσοδο VCR
⏮		Αντίστροφο	Αντιστροφή σε τίτλο	Reverse to title	Fast-forward		
⏸		Play (πατήστε στιγμιαία) / Pause (πατήστε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα)	Play (πατήστε στιγμιαία) / Pause (πατήστε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα)	Play (πατήστε στιγμιαία) / Pause (πατήστε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα)	Play (πατήστε στιγμιαία) / Pause (πατήστε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα)		
■		Stop	Stop	Stop	Stop		
⏭		Fast-forward	Μετάβαση τίτλου	Μετάβαση τίτλου	Αντίστροφη		
	Κόκκινο	Κόκκινο					Μετάβαση σε είσοδο CD
	Πράσινο	Πράσινο					Μετάβαση σε είσοδο TAPE
	Κίτρινο	Κίτρινο					Μετάβαση σε είσοδο TAPE
	Μπλε	Μπλε					Μετάβαση σε είσοδο TV

Χειροκίνητος προγραμματισμός του τηλεοπτικού δέκτη

- 1) Ενεργοποιήστε τη συσκευή της τηλεόρασης, δορυφορικού δέκτη ή του DVB-T / cable box (STB) και το DVD / Bluray player ή recorder (DVD) και τον εξοπλισμό ήχου.
- 2) Βρείτε την σελίδα για την μάρκα της συσκευής σας „TV“, „STB“, „DVD“, „CD“, „TAPE“, „TUNER“ ή „AMP“ στη λίστα κωδικών. Για κάθε μάρκα εμφανίζονται ένας ή περισσότεροι τετραψήφιοι αριθμητικοί κωδικοί.

Σημείωση :

Στην ιστοσελίδα μας www.ruwido-consumer.com μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης κωδικού στην περιοχή υποστήριξης για να εισάγετε τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας άμεσα, προκειμένου να αποκτήσετε τον κατάλληλο κωδικό. Έτσι, δεν χρειάζεται να δοκιμάσετε περισσότερους κωδικούς.

- 3) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο (**tv**), (**stb**), (**dvd**) ή (**aux**) ανάλογα με το επίπεδο που θα θέλατε να προγραμματίσετε, μέχρι το σήμα LED () να αναβοσβήνει δύο φορές.

Σημείωση :

Για τον εξοπλισμό ήχου, πατήστε πρώτα το πλήκτρο (Shift Σύμβολο) και στη συνέχεια το

TV/CD πλήκτρο (**tv/cd**) για CD,
STB/TAPE πλήκτρο (**stb/tape**) για TAPE,
DVD/TUNER πλήκτρο (**dvd/tuner**) για TUNER ή
AUX/AMP πλήκτρο (**aux/amp**) για AMP

- 4) Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον πρώτο τετραψήφιο κωδικό από τη λίστα κωδικών για την μάρκα που έχετε επιλέξει. Το σήμα LED () αναβοσβήνει δύο φορές, υποδεικνύοντας ότι ο κωδικός έγινε δεκτός.
- 5) Ελέγξτε την ικανότητα λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου σας με το πλήκτρο standby () και στη συνέχεια με τα πλήκτρα 1 έως 47 (σύμφωνα με τον πίνακα περιγραφής λειτουργίας).
- 6) Εάν η συσκευή δεν αντιδρά ή αντιδρά εν μέρει στις εντολές πλήκτρων, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 χρησιμοποιώντας τον επόμενο κωδικό από την λίστα κωδικών.
- 7) Εάν η συσκευή αντιδρά κανονικά σε όλες τις λειτουργίες, το m_8 έχει προγραμματιστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούμε σημειώστε τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε για να μπορείτε να τον ξαναχρησιμοποιήσετε.

Οι κωδικοί προγραμματισμού που χρησιμοποιήσατε:

TV	STB	DVD	AUX	CD	TAPE	TUNER	AMP

Αυτόματος προγραμματισμός σύμφωνα με τη μάρκα (επωινυμία)

Εναλλακτικά ή σε περίπτωση που ο χειροκίνητος προγραμματισμός δε βρίσκει το σωστό κωδικό για τη συσκευή σας, μπορείτε να εφαρμόσετε την αυτόματη λειτουργία αναζήτησης μάρκας (επωινυμία) για τον προγραμματισμό.

- 1) Ενεργοποιήστε τη συσκευή της τηλεόρασης, δορυφορικού δέκτη ή του DVB-T / cable box (STB) και το DVD / Bluray player ή recorder (DVD) και τον εξοπλισμό ήχου.
- 2) Βρείτε την σελίδα για την μάρκα της συσκευής σας στη σχετική ενότητα „TV“, „STB“, „DVD“, „CD“, „TAPE“, „TUNER“ or „AMP“ στον κατάλογο των εμπορικών σημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος εγχειριδίου. Για κάθε μάρκα υπάρχει ένας τριψήφιος κωδικός.
- 3) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο (**tv**), (**stb**), (**dvd**) ή (**aux**) ανάλογα με το επίπεδο που θέλετε να προγραμματίσετε μέχρι το σήμα LED () να αναβοσβήσει δύο φορές.

Σημείωση :

Για τον εξοπλισμό ήχου, πατήστε πρώτα το πλήκτρο (Shift Σύμβολο) και στη συνέχεια το

TV/CD πλήκτρο (**tv/cd**) για CD,
STB/TAPE πλήκτρο (**stb/tape**) για TAPE,
DVD/TUNER πλήκτρο (**dvd/tuner**) για TUNER ή
AUX/AMP πλήκτρο (**aux/amp**) για AMP

- 4) Με τα πλήκτρα αριθμών, εισάγετε τον κωδικό **1 0 0 3** για TV,
τον κωδικό **3 0 0 3** για STB,
τον κωδικό **5 0 0 3** για DVD,
τον κωδικό **6 0 0 3** για CD,
τον κωδικό **7 0 0 3** για TAPE,
τον κωδικό **8 0 0 3** για TUNER ή
τον κωδικό **9 0 0 3** για AMP.
Το σήμα LED () αναβοσβήνει δύο φορές, για να επιβεβαιώσει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αναζήτησης.

5)

Εισάγετε με τα πλήκτρα ψηφίων τον τριψήφιο κωδικό της μάρκας που επιλέξατε από τη λίστα. Το σήμα LED () αναβοσβήνει δύο φορές υποδεικνύοντας ότι ο κωδικός έγινε δεκτός.

6)

Για TV, STB και AMP, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο standby (); για DVD, CD και TAPE, το πλήκτρο stop (), για το TUNER, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 2 () του m_8 μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή; για DVD, CD ή TAPE μέχρι η αναπαραγωγή να σταματήσει ή για το TUNER μέχρι να μεταβαίνει στο επόμενο πρόγραμμα. Αυτό το βήμα μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

7)

Μόλις η συσκευή ανταποκριθεί, πιέστε για επιβεβαίωση του προγραμματισμού το πλήκτρο OK (**ok**) μέχρι το σήμα LED () να αναβοσβήσει δύο φορές.

8)

Ελέγξτε την ικανότητα λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου σας με το πλήκτρο standby () και στη συνέχεια με τα πλήκτρα 1 έως 47 (σύμφωνα με τον πίνακα περιγραφής λειτουργίας).

9)

Εάν η συσκευή αντιδρά κανονικά σε όλες τις λειτουργίες, το m_8 έχει προγραμματιστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση :

Είναι δυνατό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης να βρει το τηλεχειριστήριο m_8 αρκετούς κωδικούς, στους οποίους αποκρίνεται η συσκευή τηλεόρασης, ωστόσο να μη λειτουργούν όλα τα πλήκτρα σε κάθε κωδικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου τη λειτουργία αναζήτησης (βήματα 3 έως 9), μέχρι να βρείτε τον καλύτερο κωδικό. Μια νέα εκκίνηση της λειτουργίας αναζήτησης ξεκινά από τον προγραμματισμό που αποθηκεύτηκε τελευταία.

Αυτόματη λειτουργία αναζήτησης

Εναλλακτικά, ή εάν είτε σε περίπτωση χειροκίνητου προγραμματισμού ή με αυτόματο προγραμματισμό, ο σωστός κωδικός για την συσκευή σας δεν μπορεί να βρεθεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης.

1)

Ενεργοποιήστε τη συσκευή της τηλεόρασης, δορυφορικού δέκτη ή του DVB-T / cable box (STB) και το DVD / Bluray player ή recorder (DVD) και τον εξοπλισμό ήχου.

2)

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο (**tv**), (**stb**), (**dvd**) ή (**aux**) ανάλογα με το επίπεδο που θέλετε να προγραμματίσετε μέχρι το σήμα LED () να αναβοσβήσει δύο φορές.

Σημείωση :

Για τον εξοπλισμό ήχου, πατήστε πρώτα το πλήκτρο (Shift Σύμβολο) και στη συνέχεια το

TV/CD πλήκτρο (**tv/cd**) για CD,

STB/TAPE πλήκτρο (**stb/tape**) για TAPE,

DVD/TUNER πλήκτρο (**dvd/tuner**) για TUNER ή

AUX/AMP πλήκτρο (**aux/amp**) για AMP

4)

Με τα πλήκτρα αριθμών, εισάγετε

τον κωδικό **1 0 0 1** για TV,

τον κωδικό **3 0 0 1** για STB,

τον κωδικό **5 0 0 1** για DVD,

τον κωδικό **6 0 0 1** για CD,

τον κωδικό **7 0 0 1** για TAPE,

τον κωδικό **8 0 0 1** για TUNER ή

τον κωδικό **9 0 0 1** για AMP.

Το σήμα LED () αναβοσβήνει δύο φορές, για να επιβεβαιώσει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αναζήτησης.

4)

Για TV, STB και AMP, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο standby (); για DVD, CD και TAPE, το πλήκτρο stop (), για το TUNER, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 2 () του m_8 μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή; για DVD, CD ή TAPE μέχρι η αναπαραγωγή να σταματήσει ή για το TUNER μέχρι να μεταβαίνει στο επόμενο πρόγραμμα. Αυτό το βήμα μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

5)

Μόλις η συσκευή ανταποκριθεί, πιέστε για επιβεβαίωση του προγραμματισμού το πλήκτρο OK (**ok**) μέχρι το σήμα LED () να αναβοσβήσει δύο φορές.

6)

Ελέγξτε την ικανότητα λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου σας με το πλήκτρο standby () και στη συνέχεια με τα πλήκτρα 1 έως 47 (σύμφωνα με τον πίνακα περιγραφής λειτουργίας).

7)

Εάν η συσκευή αντιδρά κανονικά σε όλες τις λειτουργίες, το m_8 έχει προγραμματιστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση :

Είναι δυνατό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης να βρει το τηλεχειριστήριο m_8 αρκετούς κωδικούς, στους οποίους αποκρίνεται η συσκευή τηλεόρασης, ωστόσο να μη λειτουργούν όλα τα πλήκτρα σε κάθε κωδικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου τη λειτουργία αναζήτησης (βήματα 2 έως 7), μέχρι να βρείτε τον καλύτερο κωδικό. Μια νέα εκκίνηση της λειτουργίας αναζήτησης ξεκινά από τον προγραμματισμό που αποθηκεύτηκε τελευταία.

Ανάγνωση κωδικού

Η ανάγνωση κωδικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε τους κωδικούς που έχετε βρει στη διαδικασία αναζήτησης, έτσι ώστε να τους σημειώσετε:

1)

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο (**tv**), (**stb**), (**dvd**) ή (**aux**) ανάλογα με το επίπεδο που θέλετε να προγραμματίσετε μέχρι το σήμα LED () να αναβοσβήσει δύο φορές.

Σημείωση :

Για τον εξοπλισμό ήχου, πατήστε πρώτα το πλήκτρο (Shift Σύμβολο) και στη συνέχεια το TV/CD πλήκτρο (**tv/cd**) για CD, STB/TAPE πλήκτρο (**stb/tape**) για TAPE, DVD/TUNER πλήκτρο (**dvd/tuner**) για TUNER ή AUX/AMP πλήκτρο (**aux/amp**) για AMP

2)

Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **0 0 0 2**. Το σήμα LED () αναβοσβήνει εκ νέου δύο φορές.

3)

Πιέστε **1** και μετρήστε πόσο συχνά αναβοσβήνει το σήμα LED; αυτό είναι το πρώτο ψηφίο.

4)

Πιέστε **2** και μετρήστε πόσο συχνά αναβοσβήνει το σήμα LED; αυτό είναι το δεύτερο ψηφίο.

5)

Πιέστε **3** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει το σήμα LED; αυτό είναι το τρίτο ψηφίο.

6)

Πιέστε **4** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει το σήμα LED; αυτό είναι το τέταρτο ψηφίο.

Σημείωση :

Το σήμα LED δεν αναβοσβήνει αν το ψηφίο είναι 0. Τα βήματα 3 έως 6 μπορούν να εκτελεστούν σε τυχαία σειρά και όσο συχνά επιθυμείτε.

Εκμάθηση χαρακτηριστικών

Εναλλακτικά, εάν δεν μπορούσατε με τον χειροκίνητο ή τον αυτόματο προγραμματισμό, να βρείτε τον σωστό κωδικό για την συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εκμάθηση χαρακτηριστικών.

Η εκμάθηση χαρακτηριστικών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εάν ορισμένες λειτουργίες πλήκτρων του αυθεντικού τηλεχειριστηρίου δεν περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων.

Τοποθέτηση του m_8 και πρωτότυπο τηλεχειριστήριο (Εύρος Εξέτασης)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το τηλεχειριστήριο μπορεί να λάβει το σήμα, και τα δύο τηλεχειριστήρια πρέπει να τοποθετηθούν το ένα απέναντι από το άλλο με τις διόδους εκπομπής να βλέπουν η μία την άλλη. Η απόσταση μεταξύ των δύο τηλεχειριστηρίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5 εκ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εύρος εξέτασης για να καθορίσετε την βέλτιστη θέση για την εκμάθηση κωδικών:

1)

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο (**tv**), (**stb**), (**dvd**) ή (**aux**) ανάλογα με το επίπεδο που θέλετε να προγραμματίσετε μέχρι το σήμα LED () να αναβοσβήσει δύο φορές.

Σημείωση :

Για τον εξοπλισμό ήχου, πατήστε πρώτα το πλήκτρο (Shift Σύμβολο) και στη συνέχεια το TV/CD πλήκτρο (**tv/cd**) για CD, STB/TAPE πλήκτρο (**stb/tape**) για TAPE, DVD/TUNER πλήκτρο (**dvd/tuner**) για TUNER ή AUX/AMP πλήκτρο (**aux/amp**) για AMP

2)

Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **0 0 1 1**. Το σήμα LED αναβοσβήνει ξανά δύο φορές.

3)

Τώρα, το σήμα LED ανάβει πορτοκαλί και εμφανίζει την ποιότητα των σημάτων που λαμβάνονται.

Τώρα τοποθετήστε το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο και πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε κουμπί του.

Αλλάξτε την απόσταση από το m_8 τηλεχειριστήριο μέχρι το σήμα LED να ανάψει πράσινο.

Σημείωση :

Το πορτοκαλί χρώμα υποδηλώνει την ετοιμότητα και ότι το m_8 δεν λαμβάνει κανένα σήμα.

Εάν το σήμα LED ανάψει με κόκκινο χρώμα, σημαίνει ότι το σήμα είναι πολύ αδύναμο (πολύ μακριά) ή πολύ δυνατό (πολύ κοντά).

Εάν το σήμα LED ανάψει με πράσινο χρώμα, υποδηλώνει βέλτιστη ποιότητα σήματος (βέλτιστη ευθυγράμμιση για εκμάθηση).

4)

Για να τερματίσετε το εύρος εξέτασης, πιέστε το πλήκτρο (**tv**), (**stb**), (**dvd**) ή (**aux**) που είχατε πατήσει νωρίτερα.

Σημείωση :

Η βέλτιστη ευθυγράμμιση εξαρτάται από την ισχύ μεταδόσεως των σημάτων από τον αρχικό τηλεχειριστήριο και, ως εκ τούτου, αυτό μπορεί να ποικίλει για κάθε τηλεχειριστήριο. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να πραγματοποιηθεί το εύρος εξέτασης με κάθε τηλεχειριστήριο από το οποίο θέλετε να μάθετε για να προσδιοριστεί η βέλτιστη ευθυγράμμιση για αυτό.

Εκμάθηση – Βασικών

1)

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο (**tv**), (**stb**), (**dvd**) ή (**aux**) ανάλογα με το επίπεδο που θέλετε να προγραμματίσετε μέχρι το σήμα LED () να αναβοσβήσει δύο φορές.

Σημείωση :

Για τον εξοπλισμό ήχου, πατήστε πρώτα το πλήκτρο (Shift Σύμβολο) και στη συνέχεια το TV/CD πλήκτρο (**tv/cd**) για CD, STB/TAPE πλήκτρο (**stb/tape**) για TAPE, DVD/TUNER πλήκτρο (**dvd/tuner**) για TUNER ή AUX/AMP πλήκτρο (**aux/amp**) για AMP

2)

Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **0 0 0 9**. Το σήμα LED αναβοσβήνει ξανά δύο φορές.

- 3)
Τώρα, το σήμα LED ανάβει πράσινο.
- 4)
Πιέστε το πλήκτρο του m_8 τηλεχειριστηρίου που θέλετε να διδαχτεί, π.χ. standby (⏻).
- 5) Το σήμα LED ανάβει πορτοκαλί και υποδηλώνει ότι το m_8 τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο να διδαχθεί.
- 6) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το επιθυμητό πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο μέχρι το πράσινο σήμα LED να σβήσει.

Σημείωση :

Το πορτοκαλί υποδηλώνει ότι το m_8 δεν λαμβάνει κανένα σήμα.

Εάν το σήμα LED ανάψει με κόκκινο χρώμα, σημαίνει ότι το σήμα είναι πολύ αδύναμο (πολύ μακριά) ή πολύ δυνατό (πολύ κοντά).

- 7)
Μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα 3-6 για να διδάξετε (ή να προγραμματίσετε) και άλλα πλήκτρα. Για να αποθηκεύσετε και να τερματίσετε τη λειτουργία εκμάθησης, πατήστε το πλήκτρο (tv), (stb), (dvd) ή (aux) που είχατε πατήσει νωρίτερα.

Σημείωση :

Εάν τα πλήκτρα που έχουν διδαχθεί δεν λειτουργούν σωστά με την συσκευή σας, ή ειδικότερα εάν λειτουργεί κάθε δεύτερο πλήκτρο που πατάτε, παρακαλούμε πραγματοποιήστε την Προηγμένη Εκμάθηση.

Προηγμένη - Εκμάθηση

- 1)
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο (tv), (stb), (dvd) ή (aux) ανάλογα με το επίπεδο που θέλετε να προγραμματίσετε μέχρι το σήμα LED (⏻) να αναβοσβήσει δύο φορές.

Σημείωση :

Για τον εξοπλισμό ήχου, πατήστε πρώτα το πλήκτρο (Shift Σύμβολο) και στη συνέχεια το TV/CD πλήκτρο (tv/cd) για CD, STB/TAPE πλήκτρο (stb/tape) για TAPE, DVD/TUNER πλήκτρο (dvd/tuner) για TUNER ή AUX/AMP πλήκτρο (aux/amp) για AMP

- 2)
Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό 0 0 1 0. Το σήμα LED αναβοσβήνει ξανά δύο φορές.
- 3)
Τώρα, το σήμα LED ανάβει πράσινο.
- 4)
Πιέστε το πλήκτρο του m_8 τηλεχειριστηρίου που θέλετε να διδαχτεί, π.χ. standby (⏻)
- 5)
Το σήμα LED ανάβει πορτοκαλί και υποδηλώνει ότι το m_8 τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο να διδαχθεί.
- 6)
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το επιθυμητό πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο μέχρι το πράσινο σήμα LED να σβήσει.

Σημείωση :

Το πορτοκαλί υποδηλώνει ότι το m_2 δεν λαμβάνει κανένα σήμα.
Εάν το σήμα LED ανάψει με κόκκινο χρώμα, σημαίνει ότι το σήμα είναι πολύ αδύναμο (πολύ μακριά) ή πολύ δυνατό (πολύ κοντά).

7)
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο άλλη μία φορά το ίδιο πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο μέχρι το πράσινο σήμα LED να σβήσει..

- 8)
Μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα 3-7 για να διδάξετε (ή να προγραμματίσετε) και άλλα πλήκτρα. Για να αποθηκεύσετε και να τερματίσετε τη λειτουργία εκμάθησης, πατήστε το πλήκτρο (tv), (stb), (dvd) ή (aux) που είχατε πατήσει νωρίτερα.

Χειρισμός της λειτουργίας έντασης στην τηλεόραση ή τον δορυφορικό δέκτη ή το DVB-T / cable box (STB) ή DVD player / recorder

Εξ ορισμού, οι λειτουργίες έντασης ήχου και σίγαση εκτελούνται από τον δορυφορικό δέκτη ή το DVB-T / cable box ή DVD player / recorder.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες στην τηλεόραση, τότε παρακαλούμε πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1)
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV (tv) μέχρι το σήμα LED (⏻) να αναβοσβήσει δύο φορές.

- 2)
Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό 0 0 0 4. Το σήμα LED αναβοσβήνει ξανά δύο φορές.
Εάν επιθυμείτε ξανά να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες έντασης ήχου στον δορυφορικό δέκτη σας ή το DVB-T / cable box (STB) ή το DVD player / recorder, παρακαλούμε πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1)
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV (tv) μέχρι το σήμα LED (⏻) να αναβοσβήσει δύο φορές.

- 2)

Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό 0 0 0 5. Το σήμα LED αναβοσβήνει ξανά δύο φορές.

Κλείδωμα πλήκτρων

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε μεμονωμένες μη αναγκαίες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου m_8.

- 1)
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο (tv), (stb), (dvd) ή (aux), ανάλογα με τη λειτουργία ή τη δυνατότητα που θα θέλατε να απενεργοποιήσετε, μέχρι το σήμα LED (⏻) να αναβοσβήσει δύο φορές.

Σημείωση :

Για τον εξοπλισμό ήχου, πατήστε πρώτα το πλήκτρο (Shift Σύμβολο) και στη συνέχεια το TV/CD πλήκτρο (tv/cd) για CD, STB/TAPE πλήκτρο (stb/tape) για TAPE, DVD/TUNER πλήκτρο (dvd/tuner) για TUNER ή AUX/AMP πλήκτρο (aux/amp) για AMP

2)

Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό 0 0 0 6. Το σήμα LED αναβοσβήνει εκ νέου δύο φορές.

3)

Πιέστε διαδοχικά όλα τα πλήκτρα, τη λειτουργία των οποίων επιθυμείτε να κλειδώσετε.

4)

Πατήστε το κουμπί επιπέδου που χρησιμοποιήσατε στο βήμα 1 για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα.

Σημείωση :

Δεν είναι δυνατό το κλείδωμα των αριθμών και των πλήκτρων επιπέδου.

Σημείωση :

Αν θέλετε να αντιστρέψετε ξανά το πλήκτρο κλειδώματος, θα πρέπει να επαναφέρετε πλήρως το τηλεχειριστήριο. Δείτε τη λειτουργία "Διαγραφή των ρυθμίσεων (reset)".

Κλείδωμα κωδικού

Προκειμένου να αποφευχθεί ένας κατά λάθος προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου m_8, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα κωδικού.

1)

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV (tv) μέχρι το σήμα LED () να αναβοσβήσει δύο φορές.

2)

Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό 0 0 0 7. Το σήμα LED αναβοσβήνει εκ νέου δύο φορές.

3)

Το τηλεχειριστήριο έχει κλειδώσει τώρα έναντι αλλαγής προγραμματισμού

Σημείωση :

Αναγνωρίζετε το ενεργοποιημένο κλείδωμα κωδικού από το σήμα LED () του τηλεχειριστηρίου m_8, κατά την προσπάθεια προγραμματισμού αναβοσβήνει μία φορά για αρκετή ώρα και όχι δύο φορές για λίγο.

Σημείωση :

Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3, εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα κωδικού.

Διαγραφή των ρυθμίσεων (επαναφορά)

1)

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV (tv) μέχρι το σήμα LED () να αναβοσβήσει δύο φορές.

2)

Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό 0 0 0 0. Νεκρό σήμα LED () αναβοσβήνει δύο φορές για να επιβεβαιώση ότι το m_8 τηλεχειριστήριο σας έχει αποκατασταθεί.

Σημείωση :

Αυτή η "Διαγραφή των ρυθμίσεων (επαναφορά)" λειτουργίας σημαίνει ότι το m_8 τηλεχειριστήριο σας θα χάσει τον προγραμματισμό του και θα επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση.

Συμβολή για την προστασία του περιβάλλοντος

Μετά από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΕ στο εθνικό νομικό σύστημα, ισχύουν τα εξής:

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Οι καταναλωτές υποχρεώνονται από το νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μετά το πέρας της λειτουργίας τους στα δημόσια σημεία που έχουν δημιουργηθεί για την συλλογή τους ή στο σημείο αγοράς τους. Οι λεπτομέρειες - σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας. Το σύμβολο αυτό που απεικονίζεται, είτε πάνω στο προϊόν, είτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος, είτε στη συσκευασία του, δείχνει ότι το προϊόν υπόκειται σε αυτούς τους κανονισμούς. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποιώντας τα υλικά ή χρησιμοποιώντας με άλλους τρόπους τις παλιές συσκευές, συμβάλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντός μας

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το τηλεχειριστήριό σας έχει εγγύηση δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης, επικοινωνήστε απευθείας με τον εμπορικό αντιπρόσωπο.

