



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Σας συγχαιρούμε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας και το τηλεχειριστήριο του δορυφορικού δέκτη σας ή DVB-T (Freeview)/ cable box (αναφέρεται παρακάτω ως STB). Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μεταγενέστερη ημερομηνία. Περισσότερες πληροφορίες και πρόσθετες οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ruwido-consumer.com. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες μπορείτε να μας καλέσετε στη γραμμή πληροφοριών RUWIDO 00800 31133113 οποιαδήποτε στιγμή.

Μπορείτε να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριό σας χρησιμοποιώντας τις οδηγίες λειτουργίας και το σχετικό κωδικό και την λίστα με τις μάρκες, με τους ακόλουθους τρόπους:

- α) με χειροκίνητο προγραμματισμό, εισάγοντας έναν τετραψήφιο κωδικό από τη λίστα κωδικών,
- β) με αυτόματο προγραμματισμό, ανάλογα με τη μάρκα, εισάγοντας τον τριψήφιο κωδικό από τη λίστα με τις μάρκες
- γ) ή με μια αυτόματη αναζήτηση.

Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε χρησιμοποιώντας την μέθοδο του χειροκίνητου προγραμματισμού (α).

Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB

Το νέο σας τηλεχειριστήριο s_2 έχει δύο διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας.

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί αμφότερα τον ψηφιακό δέκτη (DVB-T / S / C), ενσωματωμένο στο σύνολο και επίσης εξωτερικούς δορυφορικούς δέκτες ή DVB-T / Cable Box (STB).

Στον αρχικό τρόπο λειτουργίας προκαθορισμένο κατά την παράδοση (TV) όλα τα πλήκτρα στο s_2 τηλεχειριστήριο λειτουργούν την τηλεόραση.

Όταν προγραμματίζετε έναν κωδικό STB (είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα από την αναζήτηση), το s_2 τηλεχειριστήριο σας αλλάζει στον δεύτερο τρόπο λειτουργίας (TV+STB). Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, μόνο τα πλήκτρα TV-Standby () και AV () λειτουργούν για την τηλεόραση. Όλα τα υπόλοιπα πλήκτρα λειτουργούν για τον δορυφορικό δέκτη ή το DVB-T / Cable Box (STB).

Η εναλλαγή μεταξύ της τηλεόρασης και του STB δεν είναι πλέον απαραίτητη κατά τη χρήση του νέου s_2 τηλεχειριστηρίου σας.

Αν θέλετε να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση λειτουργίας (TV) μετά τον προγραμματισμό του STB, θα πρέπει να επαναφέρετε πλήρως το τηλεχειριστήριο. Δείτε τη λειτουργία "Διαγραφή των ρυθμίσεων (reset)".

Τοποθέτηση και αντικατάσταση των μπαταριών

Το s_2 τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από δύο 1.5 Volt αλκαλικές μπαταρίες (AAA / LR 03). Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις στην υποδοχή μπαταριών. Παρακαλούμε να προσέχετε ιδιαίτερα τη σωστή πολικότητα. Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Σημείωση :

Το s_2 έχει μία εσωτερική μνήμη για να διασφαλίσει ότι ο προγραμματισμός διατηρείται μετά την αντικατάσταση των μπαταριών.

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντα καινούριες μπαταρίες. Ποτέ μη συνδυάζεται παλιές και νέες μπαταρίες, επειδή η απόδοση του τηλεχειριστηρίου σας και η διάρκεια ζωής των μπαταριών θα επηρεαστούν αρνητικά.

Γενικές πληροφορίες:

Το s_2 είναι εξοπλισμένο με ένα μηχανισμό προστασίας 5 δευτερολέπτων. Κατά τον προγραμματισμό, θα πρέπει να πατήσετε ένα κουμπί εντός 5 δευτερολέπτων, αλλιώς το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στο κανονικό τρόπο λειτουργίας του.

Σημείωση :

Εάν το σήμα LED αναβοσβήσει δύο φορές για λίγο, επιβεβαιώνεται η εισαγωγή, εάν αναβοσβήσει μία φορά για περισσότερη ώρα υποδεικνύεται διακοπή.

Εάν εισάγετε έναν αριθμό κωδικού λάθος, πιέστε ένα τυχαίο πλήκτρο και περιμένετε μέχρι το σήμα LED να αναβοσβήσει μία φορά για περισσότερη ώρα. Κατόπιν μπορείτε να συνεχίσετε με την εισαγωγή σύμφωνα με τις οδηγίες.

Περιγραφή λειτουργίας

	Τρόπος λειτουργίας 1 (TV)	Τρόπος λειτουργίας 2 (TV + STB)	
Εικονίδιο	Λειτουργία TV	Λειτουργία TV	Λειτουργία STB
°	Σήμα LED	Σήμα LED	Σήμα LED
	Ενεργοποίηση σίγασης	Ενεργοποίηση σίγασης *)	Ενεργοποίηση σίγασης
AV	AV	AV	

volume +	Ένταση ήχου +	Ένταση ήχου + *)	Ένταση ήχου +
volume –	Ένταση ήχου –	Ένταση ήχου – *)	Ένταση ήχου –
channel +	Κανάλι +		Κανάλι +
channel –	Κανάλι –		Κανάλι –
	Κέρσορας πάνω		Κέρσορας πάνω
	Κέρσορας κάτω		Κέρσορας κάτω
	Κέρσορας αριστερά		Κέρσορας αριστερά
	Κέρσορας δεξιά		Κέρσορας δεξιά
ok	OK		OK
epg	Ηλεκτρονικό πρόγραμμα τηλεόρασης		Ηλεκτρονικό πρόγραμμα τηλεόρασης
fav	Λίστα με τα αγαπημένα		Λίστα αγαπημένων
menu	Μενού		Μενού
opt	Επιλογές, καλώντας μέχρι υπο-κανάλια		Επιλογές, καλώντας μέχρι υπο-κανάλια
a/d	Εναλλαγή μεταξύ του αναλογικού και ψηφιακού δέκτη		
exit	Exit		Exit
	Ενεργοποίηση teletext		Ενεργοποίηση teletext
	Απενεργοποίηση teletext		
	Πληροφορίες		Πληροφορίες
16:9	16:9 Μορφή απεικόνισης	16:9 Μορφή απεικόνισης	
 tv	TV Standby (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)		
 stb			STB Standby (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)

*)
μόνο εάν χρειάζεστε "λειτουργία ρύθμισης της έντασης στην τηλεόραση".
Η τυπική διάταξη είναι ότι αυτές οι λειτουργίες λειτουργούν στο δορυφορικό δέκτη ή DVB-T (Freeview)/cable-box (STB).

Χειροκίνητος προγραμματισμός του τηλεοπτικού δέκτη

- 1)
Ενεργοποιήστε τη συσκευή της τηλεόρασης.
- 2)
Βρείτε τη μάρκα της συσκευής τηλεόρασης στη λίστα κωδικών στην ένδειξη "TV". Για κάθε μάρκα εμφανίζονται ένας ή περισσότεροι τετραψήφιοι αριθμητικοί κωδικοί.

Σημείωση:

Στην ιστοσελίδα μας www.ruwido-consumer.com μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης κωδικού στην περιοχή υποστήριξης για να εισάγετε τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας άμεσα, προκειμένου να αποκτήσετε τον κατάλληλο κωδικό. Έτσι, δεν χρειάζεται να δοκιμάσετε περισσότερους κωδικούς.

- 3)
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV-Standby ( **tv**) μέχρι το σήμα LED (°) να αναβοσβήσει δύο φορές.

- 4)
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον πρώτο τετραψήφιο κωδικό από τη λίστα κωδικών για την μάρκα που έχετε επιλέξει. Το σήμα LED (°) αναβοσβήνει δύο φορές, υποδεικνύοντας ότι ο κωδικός έγινε δεκτός.

- 5)
Ελέγξτε την ικανότητα λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου σας με το πλήκτρο TV-Standby ( **tv**) και το πλήκτρο AV (**av**).

6)

Εάν η συσκευή τηλεόρασης δεν αντιδρά ή αντιδρά εν μέρει στις εντολές πλήκτρων, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 χρησιμοποιώντας τον επόμενο κωδικό από την λίστα κωδικών.

7)

Εάν η συσκευή τηλεόρασης αντιδρά κανονικά σε όλες τις λειτουργίες, το s_2 έχει προγραμματιστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούμε σημειώστε τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε για να μπορείτε να τον ξαναχρησιμοποιήσετε.

Χειροκίνητος προγραμματισμός του δορυφορικού δέκτη και του DVB-T (Freeview)/cable-box (STB)

1)

Ενεργοποιήστε το δορυφορικό δέκτη ή το DVB-T (Freeview)/cable-box (STB) και τη συσκευή της τηλεόρασης.

2)

Βρείτε τη μάρκα της συσκευής στη λίστα κωδικών στην ένδειξη "STB". Για κάθε μάρκα εμφανίζεται ένας ή περισσότεροι τετραψήφιοι αριθμητικοί κωδικοί.

Σημείωση :

Στην ιστοσελίδα μας www.ruwido-consumer.com μπορείτε να εισάγετε απευθείας τον αριθμό μοντέλου της τηλεόρασής σας, στην αναζήτηση κωδικού προκειμένου να βρείτε τον κατάλληλο κωδικό. This Έτσι, δεν χρειάζεται να δοκιμάσετε περισσότερους κωδικούς.

3)

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο STB Standby () μέχρι η το σήμα LED (°) να αναβοσβήσει δύο φορές.

4)

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον πρώτο τετραψήφιο κωδικό από τη λίστα κωδικών για την μάρκα που έχετε επιλέξει. Το σήμα LED (°) αναβοσβήνει δύο φορές, υποδεικνύοντας ότι ο κωδικός έγινε δεκτός.

5)

Ελέγξτε τώρα αν λειτουργούν τα μεμονωμένα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, ξεκινώντας με το πλήκτρο STB Standby () , πλήκτρα έντασης ήχου volume (), συνεχίστε με τα πλήκτρα 1 έως 21 (σύμφωνα με τον πίνακα περιγραφής λειτουργίας). Το πλήκτρο AV () και το πλήκτρο TV Standby () δεν ελέγχονται.

6)

Εάν η συσκευή δεν αντιδρά ή αντιδρά εν μέρει στις εντολές πλήκτρων, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 χρησιμοποιώντας τον επόμενο κωδικό από τη λίστα κωδικών.

7)

Εάν η συσκευή αντιδρά κανονικά σε όλες τις λειτουργίες, το s_2 έχει προγραμματιστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούμε σημειώστε τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε για να μπορείτε να τον ξαναχρησιμοποιήσετε.

Οι κωδικοί προγραμματισμού που χρησιμοποιήσατε:

TV	STB

Αυτόματος προγραμματισμός του τηλεοπτικού δέκτη σύμφωνα με τη μάρκα (επωνυμία)

Εναλλακτικά ή σε περίπτωση που ο χειροκίνητος προγραμματισμός δε βρίσκει το σωστό κωδικό για τη συσκευή τηλεόρασης, μπορείτε να εφαρμόσετε την αυτόματη λειτουργία αναζήτησης μάρκας (επωνυμίας) για τον προγραμματισμό.

1)

Ενεργοποιήστε τη συσκευή της τηλεόρασης.

2)

Βρείτε τη μάρκα της συσκευής τηλεόρασης στη λίστα επωνυμιών στο παράρτημα αυτών των οδηγιών. Για κάθε μάρκα υπάρχει ένας τριψήφιος κωδικός.

3)

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV Standby () μέχρι το σήμα LED (°) να αναβοσβήσει δύο φορές.

4)

Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **1 0 0 3**. Το σήμα LED (°) αναβοσβήνει δύο φορές, για να επιβεβαιώσει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αναζήτησης.

5)

Εισάγετε με τα πλήκτρα ψηφίων τον τριψήφιο κωδικό της μάρκας που επιλέξατε από τη λίστα επωνυμιών. Το σήμα LED (°) αναβοσβήνει δύο φορές, υποδεικνύοντας ότι ο κωδικός έγινε δεκτός.

6)

Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV Standby () του s_2 μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή TV. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

7)

Εφόσον έχει απενεργοποιηθεί η συσκευή, πιέστε για επιβεβαίωση του προγραμματισμού το πλήκτρο OK () μέχρι το σήμα LED (°) να αναβοσβήσει δύο φορές.

8)

Ελέγξτε την ικανότητα λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου σας με το πλήκτρο TV standby () και το πλήκτρο AV (). Εάν η συσκευή τηλεόρασης αντιδρά κανονικά σε όλες τις λειτουργίες, το s_2 έχει προγραμματιστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση:

Είναι δυνατό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης να βρει το τηλεχειριστήριο s_2 αρκετούς κωδικούς, στους οποίους αποκρίνεται η συσκευή τηλεόρασης, ωστόσο να μη λειτουργούν όλα τα πλήκτρα σε κάθε κωδικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου τη λειτουργία αναζήτησης (βήματα 3 έως 8), μέχρι να βρείτε τον καλύτερο κωδικό. Μια νέα εκκίνηση της λειτουργίας αναζήτησης ξεκινά από τον προγραμματισμό που αποθηκεύτηκε τελευταία.

Αυτόματος προγραμματισμός του δορυφορικού δέκτη και του DVB-T (Freeview)/cable-box (STB) σύμφωνα με τη μάρκα (επωνυμία)

Εναλλακτικά ή σε περίπτωση που ο χειροκίνητος προγραμματισμός δε βρίσκει το σωστό κωδικό για τη συσκευή σας, μπορείτε να εφαρμόσετε την αυτόματη λειτουργία αναζήτησης μάρκας (επωνυμίας) για τον προγραμματισμό.

- 1)
Ενεργοποιήστε το δορυφορικό δέκτη ή το DVB-T (Freeview)/cable-box (STB) και τη συσκευή τηλεόρασης.
- 2)
Βρείτε τη μάρκα (επωνυμία) της συσκευής σας στη λίστα επωνυμιών στο παράρτημα αυτών των οδηγιών. Για κάθε μάρκα υπάρχει ένας τριψήφιος κωδικός.
- 3)
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο STB Standby () μέχρι το σήμα LED (°) να αναβοσβήσει δύο φορές.
- 4)
Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **3 0 0 3**. Το σήμα LED (°) αναβοσβήνει δύο φορές, για να επιβεβαιώσει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αναζήτησης.
- 5)
Εισάγετε με τα πλήκτρα ψηφίων τον τριψήφιο κωδικό της μάρκας που επιλέξατε από τη λίστα. Το σήμα LED (°) αναβοσβήνει δύο φορές υποδεικνύοντας ότι ο κωδικός έγινε δεκτός.
- 6)
Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Standby () του s_2 μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
- 7)
Εφόσον έχει απενεργοποιηθεί η συσκευή, πιέστε για επιβεβαίωση του προγραμματισμού το πλήκτρο OK (**ok**) μέχρι το σήμα LED (°) να αναβοσβήσει δύο φορές.
- 8)
Ελέγξτε τώρα αν λειτουργούν τα μεμονωμένα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου σωστά, ξεκινώντας με το πλήκτρο STB Standby () , πλήκτρα έντασης ήχου volume (**volume +/—**), συνεχίστε με τα πλήκτρα 1 έως 21 (σύμφωνα με τον πίνακα περιγραφής λειτουργίας). Το πλήκτρο AV (**av**) και το πλήκτρο TV Standby () δεν ελέγχονται.
- 9)
Εάν η συσκευή αντιδρά κανονικά σε όλες τις λειτουργίες, το s_2 έχει προγραμματιστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση:

Είναι δυνατό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης να βρει το τηλεχειριστήριο s_2 αρκετούς κωδικούς, στους οποίους αποκρίνεται η συσκευή τηλεόρασης, ωστόσο να μη λειτουργούν όλα τα πλήκτρα σε κάθε κωδικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου τη λειτουργία αναζήτησης (βήματα 3 έως 9), μέχρι να βρείτε τον καλύτερο κωδικό. Μια νέα εκκίνηση της λειτουργίας αναζήτησης ξεκινά από τον προγραμματισμό που αποθηκεύτηκε τελευταία.

Αυτόματη λειτουργία αναζήτησης της τηλεόρασης

Εναλλακτικά ή σε περίπτωση που ούτε στο χειροκίνητο προγραμματισμό ούτε στον αυτόματο προγραμματισμό σύμφωνα με τη μάρκα δε βρεθεί ο σωστός κωδικός για τη συσκευή τηλεόρασης, μπορείτε να εφαρμόσετε την αυτόματη λειτουργία αναζήτησης.

- 1)
Ενεργοποιήστε τη συσκευή της τηλεόρασης.
- 2)
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV Standby () μέχρι το σήμα LED (°) να αναβοσβήσει δύο φορές. Εάν πιέσετε για πολύ λίγο το πλήκτρο, είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί η συσκευή τηλεόρασης. Σε αυτή την περίπτωση ξεκινήστε εκ νέου τον προγραμματισμό με την ενεργοποίηση της συσκευής τηλεόρασης.
- 3)
Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **1 0 0 1**. Το σήμα LED (°) αναβοσβήνει δύο φορές, για να επιβεβαιώσει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αναζήτησης.
- 4)
Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Standby () του s_2 μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή TV. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
- 5)
Εφόσον έχει απενεργοποιηθεί η συσκευή, πιέστε για επιβεβαίωση του προγραμματισμού το πλήκτρο OK (**ok**) μέχρι το σήμα LED (°) να αναβοσβήσει δύο φορές..
- 6)
Ελέγξτε την ικανότητα λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου σας με το πλήκτρο TV standby () και το πλήκτρο AV (**av**). Εάν η συσκευή τηλεόρασης αντιδρά κανονικά σε όλες τις λειτουργίες, το s_2 έχει προγραμματιστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση:

Είναι δυνατό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης να βρει το τηλεχειριστήριο s_2 αρκετούς κωδικούς, στους οποίους αποκρίνεται η συσκευή τηλεόρασης, ωστόσο να μη λειτουργούν όλα τα πλήκτρα σε κάθε κωδικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου τη λειτουργία αναζήτησης (βήματα 2 έως 6), μέχρι να βρείτε τον καλύτερο κωδικό. Μια νέα εκκίνηση της λειτουργίας αναζήτησης ξεκινά από τον προγραμματισμό που αποθηκεύτηκε τελευταία.

Αυτόματη λειτουργία αναζήτησης του δορυφορικού δέκτη και του DVB-T (Freeview)/cable-box (STB)

Εναλλακτικά ή σε περίπτωση που ούτε στο χειροκίνητο προγραμματισμό ούτε στον αυτόματο προγραμματισμό σύμφωνα με τη μάρκα δε βρεθεί ο σωστός κωδικός για τη συσκευή σας, μπορείτε να εφαρμόσετε την αυτόματη λειτουργία αναζήτησης..

- 1)
Ενεργοποιήστε τη συσκευή τηλεόρασης καθώς και το δορυφορικό δέκτη ή το DVB-T (Freeview)/cable-box (STB).
- 2)
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο STB Standby () μέχρι το σήμα LED (°) να αναβοσβήσει δύο φορές.
- 3)
Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **3 0 0 1**. Το σήμα LED (°) αναβοσβήνει δύο φορές, για να επιβεβαιώσει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αναζήτησης.
- 4)
Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο STB Standby () του s_2 μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
- 5)
Εφόσον έχει απενεργοποιηθεί η συσκευή, πιέστε για επιβεβαίωση του προγραμματισμού το πλήκτρο OK μέχρι το σήμα LED (°) να αναβοσβήσει δύο φορές.

6)

Ελέγξτε τώρα αν λειτουργούν τα μεμονωμένα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου,, ξεκινώντας με το πλήκτρο STB Standby () , πλήκτρα έντασης ήχου volume () , συνεχίστε με τα πλήκτρα 1 έως 43 (in σύμφωνα με τον πίνακα περιγραφής λειτουργίας). Το AV πλήκτρο () και το πλήκτρο TV Standby () δεν ελέγχονται..

7)

Εάν η συσκευή αντιδρά κανονικά σε όλες τις λειτουργίες,, το s_2 έχει προγραμματιστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση :

Είναι δυνατό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης να βρει το τηλεχειριστήριο s_2 αρκετούς κωδικούς, στους οποίους αποκρίνεται η συσκευή, ωστόσο να μη λειτουργούν όλα τα πλήκτρα σε κάθε κωδικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου τη λειτουργία αναζήτησης ((βήματα 2 έως 6) μέχρι να βρείτε τον καλύτερο κωδικό. Μια νέα εκκίνηση της λειτουργίας αναζήτησης ξεκινά από τον προγραμματισμό που αποθηκεύτηκε τελευταία.

Ανάγνωση κωδικού

Η ανάγνωση κωδικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε τους κωδικούς που έχετε βρει στη διαδικασία αναζήτησης, έτσι ώστε να τους σημειώσετε:

1)

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV Standby () ή το πλήκτρο STB Standby () μέχρι το σήμα LED (°) να αναβοσβήνει δύο φορές.

2)

Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **0 0 0 2**. Το σήμα LED (°) αναβοσβήνει εκ νέου δύο φορές.

3)

Πιέστε **1** και μετρήστε πόσο συχνά αναβοσβήνει το σήμα LED; αυτό είναι το πρώτο ψηφίο.

4)

Πιέστε **2** και μετρήστε πόσο συχνά αναβοσβήνει το σήμα LED; αυτό είναι το δεύτερο ψηφίο.

5)

Πιέστε **3** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει το σήμα LED; αυτό είναι το τρίτο ψηφίο.

6)

Πιέστε **4** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει το σήμα LED; αυτό είναι το τέταρτο ψηφίο.

Σημείωση :

Το σήμα LED δεν αναβοσβήνει αν το ψηφίο είναι 0. Τα βήματα 3 έως 6 μπορούν να εκτελεστούν σε τυχαία σειρά και όσο συχνά επιθυμείτε.

Χειρισμός της λειτουργίας έντασης στην τηλεόραση ή τον δορυφορικό δέκτη ή το DVB-T (Freeview)/cable-box (STB)

Ως πρότυπο, οι λειτουργίες έντασης ήχου και σίγασης εκτελούνται από τον δορυφορικό δέκτη ή το DVB-T (Freeview)/cable-box (STB).

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες στην τηλεόραση, τότε παρακαλούμε πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα.

1)

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV Standby () μέχρι το σήμα LED (°) να αναβοσβήνει δύο φορές.

2)

Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **0 0 0 4**. Το σήμα LED αναβοσβήνει ξανά δύο φορές.

Εάν επιθυμείτε ξανά να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες έντασης ήχου στον δορυφορικό δέκτη σας ή το DVB-T (Freeview)/cable-box (STB) , παρακαλούμε πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα.

1)

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV Standby () μέχρι το σήμα LED (°) να αναβοσβήνει δύο φορές.

2)

Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **0 0 0 5**. Το σήμα LED αναβοσβήνει ξανά δύο φορές.

Κλείδωμα πλήκτρων

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε μεμονωμένες μη αναγκαίες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου s_2.

1)

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο STB Standby () μέχρι το σήμα LED (°) να αναβοσβήνει δύο φορές.

2)

Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **0 0 0 6**. Το σήμα LED αναβοσβήνει εκ νέου δύο φορές.

3)

Πιέστε διαδοχικά όλα τα πλήκτρα, τη λειτουργία των οποίων επιθυμείτε να κλειδώσετε.

4)

Για την αποθήκευση πιέστε το πλήκτρο STB Standby () .

Σημείωση :

Δεν είναι δυνατό το κλείδωμα των αριθμών καθώς και του πλήκτρου Standby () .

Σημείωση :

Αν θέλετε να αντιστρέψετε ξανά το πλήκτρο κλειδώματος, θα πρέπει να επαναφέρετε πλήρως το τηλεχειριστήριο. Δείτε τη λειτουργία "Διαγραφή των ρυθμίσεων (reset)".

Κλείδωμα κωδικού

Προκειμένου να αποφευχθεί ένας κατά λάθος προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου s_2, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα κωδικού.

1)

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV Standby () μέχρι το σήμα LED (°) να αναβοσβήνει δύο φορές.

2)

Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό **0 0 0 7**. Το σήμα LED αναβοσβήνει εκ νέου δύο φορές.

3)

Το τηλεχειριστήριο έχει κλειδώσει τώρα έναντι αλλαγής προγραμματισμού

Σημείωση :

Αναγνωρίζετε το ενεργοποιημένο κλείδωμα κωδικού από το σήμα LED (°) του τηλεχειριστηρίου s_2, κατά την προσπάθεια προγραμματισμού αναβοσβήνει μία φορά για αρκετή ώρα και όχι δύο φορές για λίγο.

Σημείωση :

Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3, εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα κωδικού.

Διαγραφή των ρυθμίσεων (επαναφορά)

1.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV Standby (⏻ tv) μέχρι το σήμα LED (°) να αναβοσβήσει δύο φορές.

2.

Με τα πλήκτρα αριθμών εισάγετε τον κωδικό 0 0 0 0. Νεκρό σήμα LED (°) αναβοσβήνει δύο φορές για να επιβεβαιώση ότι το s_2 τηλεχειριστήριο σας έχει αποκατασταθεί.

Σημείωση :

Αυτή η "Διαγραφή των ρυθμίσεων (επαναφορά)" λειτουργίας σημαίνει ότι το s_2 τηλεχειριστήριο σας θα χάσει τον προγραμματισμό του και θα επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση.

Συμβολή για την προστασία του περιβάλλοντος

Μετά από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΕ στο εθνικό νομικό σύστημα, ισχύουν τα εξής:

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Οι καταναλωτές υποχρεώνονται από το νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μετά το πέρας της λειτουργίας τους στα δημόσια σημεία που έχουν δημιουργηθεί για την συλλογή τους ή στο σημείο αγοράς τους. Οι λεπτομέρειες - σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας. Το σύμβολο αυτό που απεικονίζεται, είτε πάνω στο προϊόν, είτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος, είτε στη συσκευασία του, δείχνει ότι το προϊόν υπόκειται σε αυτούς τους κανονισμούς. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποιώντας τα υλικά ή χρησιμοποιώντας με άλλους τρόπους τις παλιές συσκευές, συμβάλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντός μας.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το τηλεχειριστήριό σας έχει εγγύηση δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης, επικοινωνήστε απευθείας με τον εμπορικό αντιπρόσωπο.

