

- EN User's Manual
IT Manuale d'istruzione
DE Bedienungsanleitung
FR Mode d'emploi
ES Manual de instrucciones
PL Instrukcja użytkownika




TECHLY[®]
The Modern IT brand

COMPACT STYLISH TV FLOOR STAND WITH SHELF

23" ► 55"



58 ► 140 cm



Technical features

35 **KG**
77 lb

standard vesa
400x400 MAX

hardware
included

easy installation

CART 100



SCAN
for **MORE**
PRODUCT INFO

P/N: ICA-TR414
8059018366976



WWW.TECHLY.COM

EN**Dear Customer,****thanks for choosing a Techly product.****Unpacking Instructions**

- Carefully open the carton, remove contents and lay out on cardboard or other protective surface to avoid damage.
- Check package contents against the Supplied Parts List in the next page to assure that all components were received undamaged. Do not use damaged or defective parts.
- Carefully read all instructions before attempting installation.
- Please keep this user's manual for future consultations.

**Important
Safety Information**

Please read this instruction before beginning the installation, and carefully follow all herein contained recommendations. Use proper safety equipment during installation.

Please call a qualified installation contractor for help if you:

- Don't understand these directions or have any doubts about the safety of the installation.

Do not use this product for any purpose or in any configuration not explicitly specified in this instruction. We hereby disclaim any and all liability for injury or damage arising from incorrect assembly, incorrect mounting, or incorrect use of this product. At the end of the installation make sure the procedure was correctly observed.

This product is intended for indoor use only.

Maintenance

- Check the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

Note

Adjust to the desired angle then tighten the screws using the Allen key as shown, alternating from each screw as you tighten them.
To avoid TV falling, Anti-TIP Safety Strap should be installed.



CAUTION: Be very careful during the assembly. If the mount is not properly installed it may fall, resulting in possible injury and/or damage. Respect the maximum weight limitation printed on the box.

IT**Gentile Cliente,****grazie per aver scelto un prodotto Techly.****Istruzioni disimballaggio**

- Aprire il cartone con cura, rimuovere il contenuto e distenderlo su un cartone o altro materiale protettivo per evitare danni.
- Verificare che il contenuto della confezione corrisponda alla lista delle parti nella pagina successiva per assicurarsi che tutti i componenti siano presenti e non siano danneggiati. Non utilizzare parti difettose o danneggiate.
- Leggere attentamente le istruzioni riportate nel presente manuale prima di procedere all'installazione.
- Tenere sempre questo manuale per future consultazioni.

**Importanti informazioni
sulla sicurezza**

Leggere cortesemente le istruzioni prima di cominciare l'installazione e seguire scrupolosamente tutte le indicazioni contenute qui. Utilizzare adeguati dispositivi di sicurezza durante l'installazione.

Contattare del personale qualificato per effettuare l'installazione:

- Se non avete compreso le indicazioni contenute in questo manuale o avete dei dubbi in merito alla sicurezza dell'installazione.

Non utilizzate il prodotto per uno scopo o in una configurazione non espressamente specificata in queste istruzioni. Si declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da un errato assemblaggio, errato montaggio o uso non corretto del prodotto. Al termine delle operazioni di montaggio assicurarsi che il tutto sia stato effettuato a regola d'arte.

Questo prodotto è destinato esclusivamente per l'uso interno.

Manutenzione

- Verificare periodicamente che il supporto sia sicuro e sicuro da usare (almeno ogni tre mesi)

Nota

Regolare l'angolo desiderato e quindi stringere le viti usando una chiave a brugole come mostrato, alternare le viti mentre si stringono.
Per evitare cadute della TV, è necessario installare la chinghia di sicurezza antiribaltamento.



ATTENZIONE: Prestate molta attenzione durante la fase di montaggio. Se il montaggio non è stato effettuato in modo corretto e stabile ciò potrebbe causare la caduta della staffa, determinando lesioni o danni a cose e persone. Rispettare tassativamente il peso massimo dell'apparecchiatura supportata indicato sulla confezione.

DE**Sehr geehrter Kunde,****danke, dass Sie sich für ein Produkt von Techly entschieden haben.****Anweisungen zum Auspacken**

- Öffnen Sie den Karton vorsichtig, entnehmen Sie den Inhalt und breiten Sie ihn auf einem Karton oder anderem schützenden Material aus, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung der Teilleiste auf der nächsten Seite entspricht, um sicherzustellen, dass alle Bauteile vorhanden und nicht beschädigt sind. Verwenden Sie keine defekten oder schadhaften Teile.
- Lesen Sie, bevor Sie mit der Installation beginnen, die Anweisungen in dieser Anleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen stets auf.

**Wichtige Informationen
zur Sicherheit**

Lesen Sie vor der Installation bitte alle Anweisungen und befolgen Sie alle hier enthaltenen Angaben genau. Verwenden Sie bei der Installation geeignete Sicherheitsvorrichtungen. Wenden Sie sich in den folgenden Fällen zum Ausführen der Installation an Fachleute:

- Wenn Sie die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben nicht verstanden haben oder Zweifel hinsichtlich der Sicherheit der Installation haben.

Verwenden Sie das Produkt nicht für Zwecke oder in einer Konfiguration, die in dieser Anleitung nicht ausdrücklich genannt werden. Jegliche Haftung aufgrund von Schäden durch fehlerhaften Zusammenbau, falsche Montage oder unkorrekte Verwendung des Produkts ist ausgeschlossen.

Nach den Montagevorgängen sicherstellen, dass alle Schritte fachgerecht ausgeführt wurden.

Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.

Wartung

- Prüfen Sie, ob die Halterungen sicher und sicher ist, in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) verwenden

Hinweis

Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie dann die Schrauben mit dem Inbusschlüssel wie abgebildet fest, abwechselnd jede Schraube beim Anziehen.

Um ein Herunterfallen des Fernsehgeräts zu vermeiden, sollte ein Antikipp-Sicherheitsgurt angebracht werden.



ACHTUNG: Seien Sie sehr vorsichtig bei der Montage. Wird die Montage nicht auf korrekte und stabile Weise durchgeführt, könnte dies zum Herunterfallen der Halterung und dadurch zu Sach- oder Personenschaden führen. Beachten Sie unbedingt das auf der Verpackung angegebene Höchstgewicht des Geräts.

FR

Cher Client,

nous vous remercions d'avoir choisi
un produit Techly.

Instructions de déballage

- Ouvrir l'emballage avec soin, vider le carton et poser le contenu sur un carton ou tout autre matériel de protection pour éviter des dégâts.
- Vérifier que le contenu du carton correspond à la liste des pièces de la page suivante, s'assurer que toutes les pièces sont présentes et ne sont pas endommagées. Ne pas utiliser de pièces défectueuses ou endommagées.
- Lire attentivement les instructions du présent manuel avant d'effectuer l'installation.
- Conserver le manuel pour une consultation future.

Informations importantes sur la sécurité

Installer et utiliser ce produit avec soin.

Lire les instructions avant de commencer l'installation et suivre scrupuleusement les indications mentionnées. Utiliser des dispositifs de sécurité adéquats pendant l'installation. Contacter du personnel qualifié pour effectuer l'installation:

- Si vous n'avez pas compris les indications présentes dans ce manuel ou si vous avez des doutes en ce qui concerne la sécurité de l'installation.

Ne pas utiliser le produit pour un usage ou une configuration non spécifiée dans ces instructions. Nous déclinons toute responsabilité pour des dégâts qui seraient dus à une erreur d'assemblage, une erreur de montage ou une utilisation incorrecte du produit. Au terme des opérations de montage s'assurer que tout a été fait dans les règles de l'art.

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

Entretien

- Vérifier que le support est sécurisé et sûr à utiliser à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois)

Remarque

Régler à l'angle souhaité, puis serrez les vis à l'aide de la clé Allen comme indiqué, en alternant chaque vis au fur et à mesure que vous les serrez.

Pour éviter que le téléviseur ne tombe, une sangle de sécurité anti-basculement doit être installée.



ATTENTION: Soyez très prudent lors du montage.

Si le montage n'a pas été effectué correctement et n'est pas stable le support pourrait tomber et provoquer des lésions ou des dégâts à des choses ou à des personnes.

Respecter le poids maximum de l'appareil supporté mentionné sur l'emballage.

ES

Estimado Cliente,

gracias por haber elegido un
producto Techly.

Instrucciones desembalaje

- Abrir el cartón prestando mucha atención, quitar el contenido y apoyarlo en un cartón u otro material de protección para evitar perjuicios.
- Controlar que el contenido del suministro corresponda a la lista de las partes en la página siguiente para asegurarse que todos los componentes estén presentes y no dañados. No utilizar partes defectuosas o dañadas.
- Leer detenidamente las instrucciones que se encuentran en este manual antes de seguir con la instalación.
- Guardar este manual para consultas futuras.

Importantes informaciones de seguridad

Instalar y utilizar este producto con cura. Leer detenidamente las instrucciones antes de empezar con la instalación y seguir escrupulosamente todas las indicaciones que se encuentran aquí. Utilizar dispositivos de seguridad adecuados durante la instalación. Contactar el personal calificado para efectuar la instalación:

- Si no han entendido las indicaciones que se encuentran en este manual o tienen dudas acerca de la seguridad de la instalación.

No utilicen el producto para un objetivo o en una configuración no especificada expresamente en estas instrucciones. Se rehúsa todo tipo de responsabilidad por daños procedentes de un ensamble equivocado, un montaje equivocado o un uso no correcto del producto. Na vez terminadas las operaciones de montaje asegurarse que todo haya sido realizado perfectamente.

Este producto está diseñado solo para uso en interiores.

Mantenimiento

- Compruebe que los soportes es seguro y seguro de usar, a intervalos regulares (al menos cada tres meses)

Nota

Ajuste al ángulo deseado y luego apriete los tornillos con la llave Allen como se muestra, alternando cada tornillo a medida que los aprieta.

Para evitar que el televisor se caiga, debe instalarse una correa de seguridad antivuelco.



ATENCIÓN: Tenga mucho cuidado durante el montaje.

Si el montaje no ha sido realizado de manera correcta y estable, esto podría provocar la caída del estribo, provocando lesiones o daños a cosa y personas.

Respeten imperativamente el peso máximo del aparato suportado que se indica en la caja.

PL

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za wybór produktów
Techly.

Rozpakowywanie

- Ostrożnie otwórz opakowanie, wyjmij jego zawartość i rozłóż na kartonie lub innej powierzchni, która zapobiegnie uszkodzeniu elementów oraz podłoża.
- Sprawdź zawartość opakowania z załączoną na następnej stronie listą elementów upewniając się, że żaden z nich nie jest uszkodzony. Nie należy używać wadliwych elementów.
- Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj uważnie instrukcję.
- Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem montażu oraz stosuj się do zawartych w niej wskazówek. Używaj narzędzi zapewniających bezpieczeństwo.

Zasiegnij porady u autoryzowanego źródła jeśli:

- Nie rozumiesz niniejszej instrukcji lub masz wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu.

Nie używaj tego produktu do jakichkolwiek innych celów niż jest przeznaczony. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu oraz za szkody powstałe w wyniku wykorzystania produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

Na koniec upewnij się, że podczas montażu postępowałeś zgodnie z instrukcją.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Utrzymanie

- Sprawdź, czy uchwyty są bezpieczne i bezpieczne w użyciu, w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na trzy miesiące)

Uwaga

Ustaw żądany kąt, a następnie dokręć śruby za pomocą klucza imbusowego, jak pokazano, zmieniając każdą śrubę podczas dokręcania.



Aby uniknąć upadku telewizora, należy założyć pasek zabezpieczający przed przewróceniem.




UWAGA: Należy być bardzo ostrożnym podczas montażu.

Niewłaściwie zamontowany może spaść powodując uszkodzenia oraz zagrożenie.

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że ściana jest do tego odpowiednia. Przestrzegaj informacji o maksymalnym obciążeniu uchwyty podany na opakowaniu produktu.

	 A x1	 B x1	 C x1	 D x1	
 E x1	 F x4	 G x1	 H x1	 I x2	 J x4
 M6 K x4	 D6 L x2	 M6x12 M x4	 M6x12 N x2	 M6x15 O x2	 M6x16 P x2
 M8x30 Q x4	 M6x55 R x2	 10mm S x1	 4mm T x1	 5mm U x1	 M6x14 M-A x4
 M8x16 M-B x4	 M6x30 M-C x4	 M8x35 M-D x4	 D8 M-E x4	 Ø15xØ8x5 M-F x4	 Ø15xØ8x15 M-G x4



						
P-A x1	P-B x2	P-C x1	P-D x2	ST4.8x38 P-E x1	Ø7x35 P-F x1	D5 P-G x2

EN Safety Disclaimer
This product includes safety kits that must be used in conjunction with the product to prevent the product from falling or tipping over. Please follow the enclosed information to properly install these safety accessories.

IT Dichiarazione di non responsabilità
Questo prodotto include un kit di sicurezza che deve essere installato insieme al prodotto per evitare che il prodotto cada o si ribalti. Seguire le informazioni allegate per installare correttamente questi accessori di sicurezza.



DE Haftungsausschluss
Dieses Produkt enthält ein Sicherheitskit, das zusammen mit dem Produkt verwendet werden muss, um zu verhindern, dass das Produkt herunterfällt oder umkippt. Bitte befolgen Sie die beigefügten Informationen, um dieses Sicherheitszubehör ordnungsgemäß zu installieren.

FR Avertissement de sécurité
Ce produit comprend un kit de sécurité qui doit être utilisé conjointement avec le produit pour empêcher le produit de tomber ou de basculer. Veuillez suivre les informations ci-jointes pour installer correctement ces accessoires de sécurité.


ES Descargo de responsabilidad de seguridad
Este producto incluye un kit de seguridad que debe usarse junto con el producto para evitar que el producto se caiga o vuelque. Siga la información adjunta para instalar correctamente estos accesorios de seguridad.

PL Środki Ostrożności
W skład produktu wchodzi zestaw zapobiegający upadkowi lub przewróceniu się produktu. Zestaw zabezpieczający musi być używany wraz z produktem. Należy postępować zgodnie z załączonymi wskazówkami aby prawidłowo zainstalować zestaw zabezpieczający.


1



2



3



EN Tighten the screws after moving the shelf (B) to the desired position.

IT Stringere le viti dopo aver individuato la posizione desiderata per la mensola (B).



DE Ziehen Sie die Schrauben fest, nachdem Sie die Ablage (B) in die gewünschte Position gebracht haben.

FR Serrez les vis après avoir déplacé la tablette (B) dans la position souhaitée.

ES Apriete los tornillos después de mover el estante (B) a la posición deseada.

PL Po ustawieniu pożądanej pozycji półki (B) dokręć śruby aby zablokować jej pozycję.

4a



EN Cable clips (**P-B**) must be attached to the upper end of the bracket and are required for the following safety kit.




IT I fermacavi (**P-B**) devono essere fissati nella parte superiore della staffa e sono necessari per installare il kit di sicurezza.

DE Kabelclips (**P-B**) müssen am oberen Ende der Halterung angebracht werden und werden für das folgende Sicherheitskit benötigt.


FR Les serre-câbles (**P-B**) doivent être fixés à l'extrémité supérieure du support et sont nécessaires pour le kit de sécurité suivant.

ES Los sujetadores de cable (**P-B**) deben sujetarse al extremo superior del soporte y son necesarios para el siguiente kit de seguridad.



PL Uchwyty kablowe (**P-B**) muszą być zamocowane do górnego końca wspornika, są również wymagane do instalacji zestawu zabezpieczającego.







VESA: 100x100 100x200 200x100 200x200







4b








VESA: 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400


400x200


- EN** Cable clips (**P-B**) must be attached to the upper end of the bracket and are required for the following safety kit.
- IT** I fermacavi (**P-B**) devono essere fissati nella parte superiore della staffa e sono necessari per installare il kit di sicurezza.
- DE** Kabelclips (**P-B**) müssen am oberen Ende der Halterung angebracht werden und werden für das folgende Sicherheitskit benötigt.
- FR** Les serre-câbles (**P-B**) doivent être fixés à l'extrémité supérieure du support et sont nécessaires pour le kit de sécurité suivant.
- ES** Los sujetadores de cable (**P-B**) deben sujetarse al extremo superior del soporte y son necesarios para el siguiente kit de seguridad.
- PL** Uchwyty kablowe (**P-B**) muszą być zamocowane do górnego końca wspornika, są również wymagane do instalacji zestawu zabezpieczającego.



5



EN Note: Adjust to the desired angle then tighten the screws using the Allen key as shown, alternating from each screw as you tighten them.

IT Nota: regolare l'angolo desiderato e quindi stringere le viti usando una chiave a brugole come mostrato, alternare le viti mentre si stringono.

DE Hinweis: Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie dann die Schrauben mit dem Inbusschlüssel wie abgebildet fest, abwechselnd jede Schraube beim Anziehen.





FR Remarque: Réglez à l'angle souhaité, puis serrez les vis à l'aide de la clé Allen comme indiqué, en alternant chaque vis au fur et à mesure que vous les serrez.

ES Nota: Ajuste al ángulo deseado y luego apriete los tornillos con la llave Allen como se muestra, alternando cada tornillo a medida que los aprieta.

PL Uwaga: Ustaw pożądany kąt nachylenia wyświetlacza, a następnie dokręć śruby za pomocą klucza imbusowego, jak pokazano na grafice. Śruby dokręcaj naprzemiennie.

6a

- EN** To avoid TV falling, Anti-TIP Safety Strap should be installed.
- IT** Per evitare cadute della TV, è necessario installare la chinghia di sicurezza antiribaltamento.
- DE** Um ein Herunterfallen des Fernsehgeräts zu vermeiden, sollte ein Antikipp-Sicherheitsgurt angebracht werden.
- FR** Pour éviter que le téléviseur ne tombe, une sangle de sécurité anti-basculement doit être installée.
- ES** Para evitar que el televisor se caiga, debe instalarse una correa de seguridad antivuelco.
- PL** Aby zapobiec upadkowi stojaka i telewizora, należy zainstalować pasek (taśmę) zabezpieczający.



6b

- EN** To avoid TV falling, Anti-TIP Safety Strap should be installed.
- IT** Per evitare cadute della TV, è necessario installare la chinghia di sicurezza antiribaltamento.
- DE** Um ein Herunterfallen des Fernsehgeräts zu vermeiden, sollte ein Antikipp-Sicherheitsgurt angebracht werden.
- FR** Pour éviter que le téléviseur ne tombe, une sangle de sécurité anti-basculement doit être installée.
- ES** Para evitar que el televisor se caiga, debe instalarse una correa de seguridad antivuelco.
- PL** Aby zapobiec upadkowej stojaka i telewizora, należy zainstalować pasek (taśmę) zabezpieczający.

