

EN User's Manual
IT Manuale d'istruzione



TRAVEL ADAPTER WITH USB CHARGER



Technical features

for **150**
COUNTRIES

OVERCURRENT
protection

GROUNDING
SYSTEM



SCAN
for **MORE**
PRODUCT INFO

P/N: I-TRAVEL-06TYWH
8051128107395

**WARNING**

- This adapter plug **does not convert voltage**. Use this adapter set with devices rated from 100-250 volts only. The input voltage of the appliance you want to connect must match the local power network voltage.
- Unplug the adapter from the wall socket while not using.
- Do not use the adapter if the housing is damaged
- Do not expose to liquid, moisture or humidity.
- Do not handle with wet hands.
- Keep away from reach of children.
- For indoor use only.




In compliance with EU Directive WEEE this product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products in compliance with WEEE directive, otherwise contaminative and hazardous substances can pollute the environment.




With the CE sign, Techly[®] ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the WWW.TECHLY.COM website in the product page.

PRODUCT OVERVIEW



- 1 Fuse Resettable Button
- 2 USA/AUS/UK Plugs
- 3 LED Indicator
- 4 USB-A Port
- 5 Universal AC Socket
- 6 EU Plug



**SPECIFICATION**


AC Input	100V-250V,50/60Hz
AC Output	10A Max (1000W/100V-2500W/250V)
USB-A ports	5Vdc, 2.4A (Total), 12W
Dimensions	68mm x 49mm x 66mm
Weight	195 g
Operating Temperature	0°C to 35°C

CHOOSE A SUITABLE PLUG**1 Using USA/AUS/UK Plug**

Press down on the control for the desired connector and then slide it forward, and plug it in power outlet


CHOOSE A SUITABLE PLUG

2 Using EU Plug Without Resettable Fuse




Unplug the EU Plug, and plug it in power outlet


3 Using EU Plug With Resettable Fuse



Insert the EU plug into USA/AUS/UK plug as a combination, and then plug in a power outlet

USING YOUR ADAPTER**1 Charge your device with USB ports**


Connect your devices to the USB ports of Adapter with a charge/sync cable

2 Charge your devices with AC outlet

Connect your devices to the universal AC outlet with its built-in plug


RESETTING FUSE OF ADAPTER

When overload occurs, push the fuse resettable button of Adapter to regain power



APPLICABLE OUTLETS


- 1** Adapter can accept Type A, B, C, E, F, G, I, J, L, N plugs



Please notice that type D, H, K, M and O plugs are not accepted



- 2** Adapter can plug into Type B, D, E, F, G, H, I, K and O outlets



Please notice that type D, H, K, M and O outlets are not accepted





AVVERTENZE

- Questo adattatore **non converte il voltaggio**. Questo set di adattatori funziona solo con apparecchiature da 100-250 volt. Il voltaggio in ingresso del dispositivo che si desidera collegare deve corrispondere alla tensione della rete di alimentazione locale.
- Scollegare l'adattatore dalla presa a muro quando non è in uso.
- Non utilizzare l'adattatore se risulta danneggiato.
- Non esporre a liquidi, condensa o umidità.
- Non maneggiare con mani umide o bagnate.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Solo per uso interno.



In conformità alla normativa RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.


Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.




Con il marchio CE, Techly® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile

sul sito WWW.TECHLY.COM nella scheda prodotto.

IMMAGINE PRODOTTO



- 1 Pulsante ripristino automatico
- 2 Spine USA/AUS/UK
- 3 Indicatore luminoso
- 4 Porta USB-A
- 5 Presa AC Universale
- 6 Spina EU




SPECIFICHE


Ingresso AC	100 V-250 V, 50/60 Hz
Uscita AC	10 A max (1000 W/100 V-2500 W/250 V)
Porte USB-A	5 V DC, 2,4 A (totale), 12 W
Dimensioni	68mm x 49mm x 66mm
Peso	195 g
Temperatura d'esercizio	da 0°C a 35°C

SCEGLIERE LA SPINA ADATTA**1 Utilizzo della spina USA/AUS/UK**

Premere sul pulsante di controllo del connettore desiderato e quindi farlo scorrere in avanti, collegare l'adattatore alla presa di corrente

SCEGLIERE LA SPINA ADATTA**2 Uso della spina UE senza fusibile ripristinabile**


Staccare la spina EU e collegarla alla presa di corrente

3 Uso della spina UE con fusibile ripristinable

Inserire la spina EU nella presa USA / AUS / UK come una combinazione, quindi inserire nella presa elettrica


USO DELL'ADATTATORE

1 Carica del dispositivo tramite le porte USB



Collegare i dispositivi alle porte USB dell'adattatore
con un cavo di ricarica / sincronizzazione


2 Carica del dispositivo con la presa di corrente AC



Collega i tuoi dispositivi alla presa di corrente universale
AC tramite la spina integrata


RIPRISTINO DEL FUSIBILE DELL'ADATTATORE

Quando si verifica un sovraccarico, premere il pulsante di ripristino del fusibile sull'adattatore per ripristinare l'alimentazione



PRESE APPLICABILI


- 1** L'adattatore può accettare spine di tipo A, B, C, E, F, G, I, J, L, N



Si prega di notare che le spine tipo D, H, K, M e O non sono accettate



- 2** L'adattatore può essere collegato alle prese Tipo B, D, E, F, G, H, I, K e O



Si prega di notare che le prese tipo D, H, K, M e O non sono accettate



All rights reserved. All trademarks and trade names are those of their respective owners.

TECHLY® - Viale Europa 33 - 33077 Sacile (PN) - Italy