YAXO · LYNK.GR

Yaxo Rapid Shot

Οδηγίες χρήσης — Σταθμός φόρτισης χειριστηρίων (Gamepad Charging Station)


Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες και ακολούθησέ τες

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για άλλους μη εμπορικούς σκοπούς. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή από χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία προορίζεται.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ο σταθμός φόρτισης είναι συμβατός με χειριστήρια DualSense για την κονσόλα Playstation 5
- Τάση εισόδου: 5V / 2A
- Τάση εξόδου: 5.4V 800mA x2

Περιγραφή συσκευής



Τα μέρη του σταθμού φόρτισης

1	Θύρες φόρτισης χειριστηρίων	**3**	Καλώδιο USB σε USB-C
2	Υποδοχή USB-C	**4**	Ενδείξεις φόρτισης

Εγκατάσταση και πρώτη εκκίνηση

Σύνδεσε το καλώδιο USB-C στη θύρα του σταθμού φόρτισης και το άλλο άκρο του καλωδίου σε έναν αντάπτορα ρεύματος AC 5V / 2A.

Αφού συνδέσεις τον σταθμό φόρτισης σε πηγή ρεύματος, οι λυχνίες θα ανάψουν κόκκινες και έπειτα μπλε.


Ο σταθμός φόρτισης είναι έτοιμος για φόρτιση.

Τοποθέτησε απαλά το χειριστήριο στον σταθμό φόρτισης.

Μόλις το χειριστήριο τοποθετηθεί σωστά, οι λυχνίες θα ανάψουν κόκκινες.

Αυτό σημαίνει ότι το χειριστήριο έχει τοποθετηθεί σωστά και η φόρτιση έχει ξεκινήσει.

Όταν το χειριστήριο φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη του σταθμού φόρτισης θα γίνει μπλε.



Ο σταθμός φόρτισης

Καθαρισμός

1. Αποσύνδεσε τον σταθμό φόρτισης από το ρεύμα.
2. Σκούπισε τον σταθμό φόρτισης με ένα μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί.

Συνθήκες ασφάλειας και κίνδυνοι

1. Η συσκευή προορίζεται για τη φόρτιση χειριστηρίων.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.
3. Μη βυθίζεις τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
4. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε θερμοκρασία δωματίου. Μην εκθέτεις το προϊόν σε επιβλαβείς καιρικές συνθήκες.
5. Μη θέτεις σε λειτουργία τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο.
6. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν ή να συντηρούν τον εξοπλισμό χωρίς επίβλεψη.
7. Μην τοποθετείς και μη φυλάσσεις τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή νεροχύτη.
8. Μη χρησιμοποιείς τη συσκευή ενώ κάνεις μπάνιο σε μπανιέρα ή ντους, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

9. Μετά από κάθε χρήση ή σε περίπτωση βλάβης, η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος.
10. Μη χρησιμοποιείς το καλώδιο τροφοδοσίας για να μεταφέρεις τη συσκευή.
11. Μην αγγίζεις το καλώδιο τροφοδοσίας, τα αξεσουάρ ή τη συσκευή με καυτά εργαλεία. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με καυτά μέρη της συσκευής.
12. Μην τοποθετείς τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της σε ασταθείς ή καυτές επιφάνειες ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
13. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια της συσκευής μπορεί να είναι υψηλή κατά τη λειτουργία. Μην τοποθετείς ξένα αντικείμενα, όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες ή κάρτες με μαγνητική ταινία, ανάμεσα στη συσκευή που φορτίζεται και στον φορτιστή. Η φορητή συσκευή ενδέχεται να μη φορτίζει σωστά ή να υποστεί ζημιά από υπερθέρμανση.

Ελληνική μετάφραση του εγχειριδίου του κατασκευαστή (YAXO_RapidShot_Manual_ENG.pdf) από το Lynk.gr. Σε περίπτωση απόκλισης ισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο.