
YAXO · LYNK.GR

Yaxo Xeno Frost

Οδηγίες χρήσης — Βάση ψύξης και φόρτισης

Μέρη του προϊόντος



Διάγραμμα των μερών της βάσης, του στηρίγματος και της μπαταρίας

1 Θύρα φόρτισης TYPE-C.
2 Ομάδα ατμοσφαιρικού φωτισμού 1.
3 Ομάδα ατμοσφαιρικού φωτισμού 2.
4 Ομάδα ατμοσφαιρικού φωτισμού 3.
5-6 CH1 - ένδειξη φόρτισης.
7-8 CH2 - ένδειξη φόρτισης.
9 Υποδοχή φόρτισης CH 1.
10 Υποδοχή φόρτισης CH2.
11 Στήριγμα αποθήκευσης + ατμοσφαιρικός φωτισμός 4.
12 Διακόπτης αφής για τον ανεμιστήρα.
13 Θύρα USB-A (μεταφορά δεδομένων).
14 Θύρα USB-A (μόνο φόρτιση).
15 Διακόπτης αφής για τα φώτα.
16 Θετικός πόλος της μπαταρίας
17 Μεταλλική επαφή της μπαταρίας, που επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας μέσω της θύρας Type-C του χειριστηρίου.
18 Αρνητικός πόλος της μπαταρίας.
19 Υποδοχή φόρτισης της μπαταρίας.

Χαρακτηριστικά

1. Η φόρτιση του χειριστηρίου σου με αυτόν τον τρόπο είναι απλή και βολική.
2. Λειτουργία προστασίας της μπαταρίας από βραχυκύκλωμα και ανάστροφη πολικότητα.
3. Το chip του προϊόντος διαθέτει κύκλωμα βρόχου θερμικής ανάδρασης, για να προστατεύει τη φόρτιση του χειριστηρίου και να εξασφαλίζει σταθερή φόρτιση.
4. 2 ενσωματωμένες θύρες επέκτασης USB: μία θύρα USB με δεδομένα και μία θύρα USB αποκλειστικά για τροφοδοσία, για εύκολη χρήση.

5. Ενσωματωμένος διακόπτης ανεμιστήρα τύπου αφής, που ελέγχει ανεμιστήρα ψύξης μίας ταχύτητας 4000 RPM, ο οποίος μπορεί να ψύχει αποτελεσματικά την κονσόλα XBOX Series X/S.
6. Ενσωματωμένος ατμοσφαιρικός φωτισμός, με δυνατότητα ελεύθερης ρύθμισης διάφορων εφέ φωτισμού.
7. 2 ενσωματωμένες υποδοχές φόρτισης χειριστηρίων, για ταυτόχρονη φόρτιση δύο χειριστηρίων.
8. Το προϊόν διαθέτει ενδείξεις φόρτισης και πλήρους φόρτισης, ώστε τα χειριστήρια να έχουν πάντα επαρκή μπαταρία.
9. Υποστηρίζει αποθήκευση και τοποθέτηση ακουστικών.

Κύριες παράμετροι

Βάση XENOFROST:

Παράμετρος	**Τιμή**
Τρόπος τροφοδοσίας:	Κονσόλα XBOX Series X|S
Θύρα εισόδου TYPE-C:	5V/3A
Ρεύμα φόρτισης χειριστηρίου:	500MA*2
Χρόνος πλήρους φόρτισης χειριστηρίου:	~4H
Θύρα εξόδου φόρτισης USBA:	5V/1A
Θύρα USBA2.0:	Θύρα δεδομένων
Τάση/ρεύμα λειτουργίας ανεμιστήρα:	5V/0.22A (MAX).
Ταχύτητα ανεμιστήρα:	4000RPM
Αριθμός θέσεων δίσκων:	12
Τρόπος ανοίγματος θήκης δίσκων:	κούμπωμα με αυτόματη ασφάλιση
Έλεγχος διακοπτών φωτισμού και ανεμιστήρα:	με αφή
Περιβάλλον λειτουργίας:	0-55°C.
Συνολικό μήκος καλωδίου δεδομένων USB-A αρσενικό σε TYPE-C αρσενικό:	230MM

Μπαταρία XENOFROST:

Παράμετρος	**Τιμή**
Τρόπος τροφοδοσίας:	Μπαταρία λιθίου 3.7V/1400mAh
Θύρα εισόδου TYPE-C:	5V/3A
Ρεύμα φόρτισης χειριστηρίου:	500MA*2
Χρόνος πλήρους φόρτισης χειριστηρίου:	~4H

Φωτισμός

1. Όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί, η ένδειξη του ανεμιστήρα είναι μπλε· όταν ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος, η ένδειξη του ανεμιστήρα είναι σβηστή.

2. Όταν η βάση φόρτισης είναι ενεργοποιημένη χωρίς χειριστήριο τοποθετημένο επάνω της, δεν ανάβει ένδειξη φόρτισης. Όταν φορτίζει ένα χειριστήριο, η ένδειξη είναι πράσινη κατά τη φόρτιση και γίνεται λευκή όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.

Οδηγίες χειρισμού των λειτουργιών

Μπαταρία XENOFROST:

1. Τρόπος φόρτισης της μπαταρίας: - Φόρτιση στη βάση (dock). - Απευθείας φόρτιση χειριστηρίου XBOX ONE μέσω θύρας Micro (5V). - Απευθείας φόρτιση χειριστηρίου XBOX Series X|S μέσω θύρας TYPE-C (5V).
2. Κατά την απευθείας φόρτιση του χειριστηρίου, η μπαταρία σταματά να φορτίζει μόλις ανιχνευθεί ότι είναι πλήρως φορτισμένη.
3. Το chip της μπαταρίας χρησιμοποιεί λειτουργία σταθερού ρεύματος/σταθερής τάσης και θερμική ρύθμιση, για να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της μπαταρίας, χωρίς κίνδυνο υπερβολικής θερμότητας
4. Το chip της μπαταρίας υιοθετεί μια μοναδική εσωτερική κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δομή, η οποία εξασφαλίζει ότι το chip μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση προστασίας όταν η μπαταρία τοποθετηθεί ανάποδα, ώστε το IC να μην καταστραφεί και να μην προκληθεί αυτοεκφόρτιση της μπαταρίας, για την αποφυγή ατυχημάτων.

Βάση XENOFROST:

1. Ένδειξη φόρτισης: Όταν δεν υπάρχουν χειριστήρια στη βάση, δεν ανάβει ένδειξη φόρτισης. Όταν ανιχνευθεί η μπαταρία και ξεκινήσει η φόρτιση, η ένδειξη γίνεται πράσινη. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη γίνεται σταθερά λευκή.
2. Προστασία ανάστροφης πολικότητας: Αν η μπαταρία τοποθετηθεί ανάποδα αφού ενεργοποιηθεί η βάση φόρτισης, το αντίστοιχο LED σβήνει και η φόρτιση σταματά. Μόλις η μπαταρία συνδεθεί με τη σωστή πολικότητα, η κανονική λειτουργία συνεχίζεται.
3. Προστασία χαμηλής τάσης: Αν η παρεχόμενη τάση είναι μικρότερη ή ίση με 4.2V αφού ενεργοποιηθεί η βάση φόρτισης, η ένδειξη φόρτισης μένει σταθερά πράσινη και η φόρτιση σταματά.
4. Το chip φόρτισης της βάσης χρησιμοποιεί συγκριτή με φίλτρο 1.8ms για να παρακολουθεί συνεχώς την τάση του ακροδέκτη BAT και σταματά την κυκλική φόρτιση όταν η μπαταρία είναι γεμάτη. Ο κύκλος φόρτισης μπορεί να ξαναρχίσει μόνο όταν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από 4.1V, ώστε η μπαταρία να διατηρείται πλήρως φορτισμένη και να αποφεύγεται η υπερφόρτιση. Αυτό βοηθά στην αποτροπή της υπερφόρτισης της μπαταρίας.
5. Το χαρακτηριστικό αυτό αφορά τη λειτουργία θερμικού περιορισμού του chip της βάσης φόρτισης. Όταν η θερμοκρασία του chip ανέβει περίπου στους 145 βαθμούς, ο εσωτερικός βρόχος θερμικής ανάδρασης μειώνει το ρεύμα φόρτισης σε μια καθορισμένη τιμή. Αν η θερμοκρασία ανέβει στους 155 βαθμούς ή περισσότερο, το ρεύμα φόρτισης μειώνεται στο 0, για να μην υπερθερμανθεί το chip και προκληθεί ζημιά. Αυτό βοηθά στην προστασία της βάσης φόρτισης και όσων συσκευών είναι συνδεδεμένες σε αυτήν.
6. Η βάση φόρτισης διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία ανεμιστήρα. Από προεπιλογή, ο ανεμιστήρας αρχίζει να λειτουργεί όταν η βάση ενεργοποιηθεί και η ένδειξη γίνεται μπλε. Μπορείς να ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις τον ανεμιστήρα πατώντας το πλήκτρο του ανεμιστήρα και η ένδειξη ανάβει/σβήνει αντίστοιχα.
7. Λειτουργία φωτισμού: Η ομάδα φωτισμού ανάβει από προεπιλογή κατά την ενεργοποίηση. Κράτησε πατημένο το πλήκτρο φωτισμού για 3 δευτερόλεπτα χωρίς να το αφήσεις για να σβήσεις την ομάδα

ατμοσφαιρικού φωτισμού· κράτησε ξανά πατημένο το πλήκτρο φωτισμού για 3 δευτερόλεπτα χωρίς να το αφήσεις για να ενεργοποιήσεις την ομάδα ατμοσφαιρικού φωτισμού. Πάτησε σύντομα το πλήκτρο φωτισμού για να αλλάξεις σε άλλα χρώματα. Το εφέ της ομάδας ατμοσφαιρικού φωτισμού είναι κυκλικό, με τα χρώματα στην εξής σειρά: κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο, ροζ, λευκό και φώτα ουράνιου τόξου που «αναπνέουν».


8. Λειτουργία μνήμης φωτισμού: Ο φωτισμός ανάβει όταν παρέχεται ρεύμα. Κάθε φορά που η συσκευή ενεργοποιείται, ξεκινά από το τελευταίο χρώμα πριν από τη διακοπή του ρεύματος, χάρη στη μνήμη. Το ίδιο ισχύει αν το προϊόν χάσει την τροφοδοσία.

Σημειώσεις χρήσης

1. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, είναι σημαντικό να διατηρείς καλό αερισμό και να μην καλύπτεις τη συσκευή με ρούχα, σακούλες PE ή άλλα αντικείμενα.
2. Η θύρα USB2.0 είναι μόνο για μεταφορά δεδομένων, όχι για φόρτιση.
3. Απενεργοποίησε τον διακόπτη του ανεμιστήρα ψύξης όταν η κονσόλα δεν χρησιμοποιείται, για να παρατείνεις τη διάρκεια ζωής του ανεμιστήρα.
4. Μην το χρησιμοποιείς σε περιβάλλον με υγρασία ή υψηλή θερμοκρασία.
5. Απαγορεύεται η τροποποίηση ή η αποσυναρμολόγηση αυτού του προϊόντος.
6. Όταν οι ακίδες της υποδοχής φόρτισης στη βάση λερωθούν μετά από παρατεταμένη χρήση, καθάρισε τα σημεία επαφής με ένα πανί, για να εξασφαλίσεις σωστή επαφή φόρτισης.

Σχέδιο συναρμολόγησης

Διάγραμμα συναρμολόγησης και χρήσης της μπαταρίας




Τοποθέτηση της μπαταρίας στο χειριστήριο

1 Βήμα 1 (εικόνα)

2 Βήμα 2 (εικόνα)

3 Βήμα 3 (εικόνα)


Διάγραμμα για απευθείας φόρτιση του χειριστηρίου μέσω θύρας USB-C/Micro:



Απευθείας φόρτιση του χειριστηρίου μέσω θύρας USB-C/Micro


Διάγραμμα συναρμολόγησης και χρήσης φόρτισης για Xbox Series X:

Τοποθέτηση του στηρίγματος:




Xbox Series X – Τοποθέτηση του στηρίγματος

Τοποθέτηση της κονσόλας Xbox Series X:




Xbox Series X – Τοποθέτηση της κονσόλας

Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας:




Xbox Series X – Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας

Τοποθέτηση των χειριστηρίων:



Xbox Series X – Τοποθέτηση των χειριστηρίων


Χρήση της θήκης δίσκων:



Xbox Series X – Χρήση της θήκης δίσκων


Διάγραμμα συναρμολόγησης και χρήσης φόρτισης για Xbox Series S:

Τοποθέτηση του στηρίγματος:




Xbox Series S – Τοποθέτηση του στηρίγματος

Τοποθέτηση της κονσόλας Xbox Series S:




Xbox Series S – Τοποθέτηση της κονσόλας

Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας:




Xbox Series S – Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας

Τοποθέτηση των χειριστηρίων:




Xbox Series S – Τοποθέτηση των χειριστηρίων

Χρήση της θήκης δίσκων:



Xbox Series S – Χρήση της θήκης δίσκων

Λίστα προϊόντων



Περιεχόμενα συσκευασίας

charging stand x1 Βάση φόρτισης x1

Xbox One Controller Cover x2 Κάλυμμα χειριστηρίου Xbox One x2

Xbox Series Controller Cover x2 Κάλυμμα χειριστηρίου Xbox Series x2

battery pack x2 Μπαταρία x2

data charging cable x1 Καλώδιο δεδομένων και φόρτισης x1

headphone stand x1 Στήριγμα ακουστικών x1

Ελληνική μετάφραση του εγχειριδίου του κατασκευαστή (YAXO_XenoFrost_Manual_ENG.pdf) από το Lynk.gr. Σε περίπτωση απόκλισης ισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο.